



Poseidon2 – Uživatelský manuál

Rodina Poseidon2

Poseidon2 je Rodina produktů pro vzdálený dohled (monitoring) a měření po síti LAN.

Rodina se skládá z několika verzí produktů, určených pro použití v různých oblastech (19" racky, datacentra, elektrické rozváděče, ...). Jednotlivé modely Poseidon2 se liší počtem a typem senzorů, které lze připojit, ale jinak mají shodné vlastnosti.

Bezpečnost práce

Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.

Kryt zařízení nesmí být sejmut, pokud jsou vývody kontaktů relé připojeny k síti!

Pokud nebude zařízení užíváno způsobem, jaký doporučuje výrobce, může dojít k porušení ochrany, kterou zařízení poskytuje!

Napájecí zásuvka nebo místo odpojování zařízení od zdroje elektrické energie musí být volně přístupné!

Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:

- Je viditelně poškozeno.
- Řádně nepracuje.
- Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly.
- Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovaným personálem.
- Napájecí adaptér, nebo jeho přívodní šňůra je viditelně poškozena.
- Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti, či zmoklo.
- Použije-li se zařízení jiným než určeným způsobem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.
- Vypínač nebo jistič a prostředky nadproudové ochrany musí byt součástí nadřazeného konstrukčního celku.

Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným, nebo odsouhlaseným napájecím zdrojem.

V případě jakýchkoliv problémů s instalací a zprovozněním se můžete obrátit na technickou podporu:

HW group s.r.o. http://www.hw-group.com E-mail: support@HWg.cz Tel.: +420 222 511 918

Formanská 296 Praha 4, 149 00 Česká republika

Pro kontakt na technickou podporu si připravte přesný typ vašeho zařízení (naleznete na výrobním štítku) a znáte-li, rovněž verzi Firmware (viz dále).



Obsah

Beznečnost práce	2	SNMP	47
Modely Poseidon?	4	Email	50
Poseidon2 3266	4	GSM	52
Poseidon2 3268	4	l og & Time	54
Poseidon2 3468	5	Portal	56
Poseidon2 4002	5	МОТТ	58
Srovnání funkcí jednotlivých modelů	6	Sensors	60
Popisy konektorů	7	Inputs	62
První spuštění	8	Outputs	63
Připojení kabelů	8	Virtual Outputs (VDO)	65
Nastavení IP adresy – HWg Config	8	System	66
Nastavení síťových parametrů zařízení	9	Update Firmware	67
WWW stránka zařízení	10	Softwarové aplikace	67
Web zařízení	11	HWg-PDMS	67
Připojení senzorů	26	HWg-Trigger	68
Senzory 1-Wire Bus (RJ11)	26	PosDamIO	68
Senzory RS-485 (RJ45)	26	SensDesk.com	69
Obecné vlastnosti rodiny Poseidon2	27	Připojení Poseidon2 do portálu SensDesk	70
Vlastnosti zobrazovaných hodnot	27	PosDamIO a SDK	74
Vstup/senzor ve stavu Alarm	27	Formáty a rozhraní	74
Kalibrace	28		
Hystereze senzorů	28		
Podporovaná rozhraní (podrobně)	29		
Přehled konektorů a připojení	29		
Dry contact Inputs	30		
RJ11 – 1-Wire bus	31		
1-Wire UNI (RJ11)	31		
1-Wire (UNI) sběrnice	32		
RJ45 – RS-485	33		
Uživatelské rozhraní	39		
HWg config	39		
WEB rozhraní	40		
General	40		
General Setup	42		
Security	44		



Modely Poseidon2

Poseidon2 3266



Poseidon2 3268



(4)

Poseidon2 3468



Poseidon2 4002





Srovnání funkcí jednotlivých modelů

	Poseidon2 3266	Poseidon2 3268	Poseidon2 3468	Poseidon2 4002
Ethernet	100 Mbit	100 Mbit	100 Mbit	100 Mbit
VLAN	future	future	future	future
нттр	✓	~	✓	✓
HTTPS	✓	✓	✓	✓
DHCP	✓	~	✓	~
SNMP v1	✓	~	✓	~
SNMP v3	✓	✓	✓	✓
SNMP trap	✓	✓	✓	✓
Trap destinations	5	5	5	5
SNTP	✓	✓	✓	✓
SMTP	✓	✓	✓	✓
SMTP TLS	✓	~	✓	~
E-mail destinations	5	5	5	5
SMS/Local RS-232	×	×	×	✓
SMS / netGSM	✓	~	✓	~
SMS destinations	5	5	5	5
Logger	✓	✓	✓	✓
Logger records	250 000	250000	250000	250000
HWg-Push protocol	✓	~	✓	✓
IPv6	✓	✓	✓	✓
Comm monitor	✓	✓	✓	✓
DO Local conditions	✓	✓	✓	✓
1-Wire sensors	8	8	8	16
1-Wire UNI support	✓	✓	✓	✓
RS-485 support	×	×	×	~
RS-485 sensors	×	×	×	24
M-Bus meters	×	×	×	×
Modbus / TCP	✓	✓	✓	✓
E-mail alarm reminder	✓	~	✓	✓
E-mail periodical status	✓	✓	✓	✓
Power Input 1	9-30 V	9-30 V	9-30 V	9-30 V
Power Input 2	×	×	48 V DC	×
DI (Digital inputs)	4	4	4	12
DO (Digital outputs)	0	2	2	4
DO max. load	×	50V/1A	230V/10A	50V/1A
Operating temperature	-3085 °C	-3085 °C	-3050 °C	-3085 °C



Popisy konektorů

Ethernet

Ethernet 100Base-T (10/100 Mbit). Po připojení se rozsvítí na konektoru zelená LED "Link" signalizující řádné připojení aktivního prvku a při komunikaci bliká žlutá LED "Activity".

Power

Napájení zařízení je signalizováno svitem zelené LED. Napájení je vždy v rozsahu 9–30 V, u modelu Poseidon2 3468 pak navíc 48 V. Projektově lze osadit moduly pro PoE (Power Over Ethernet).

PowerOut

Slouží k napájení koncových senzorů a příslušenství. Power Out výstup je přímo spřažen se vstupem 9-30V. V případě jednotek vybavených vstupem 48V nebo PoE lze využít výstup jako zdroj 12 V/300 mA.

1-Wire/1-Wire UNI

Připojení senzorů z produkce HW group s rozhraním 1-Wire/1-Wire UNI. Na každý port lze přímo připojit sběrnici až 60 metrů a max. 2 senzory typu 1-Wire UNI. Více viz kapitola *Připojení senzorů.*

RS-485 (jen Poseidon2 4002)

Slouží pro připojení senzorů z produkce HW group s rozhraním RS-485. Přepínače TermA a TermB slouží k zakončení linky. Více viz kapitola *Připojení senzorů*.

Vstupy

INX – vstupy pro připojení dty contacts. Vstupy mají vždy jeden společný potenciál GND. Sepnutí vstupu se signalizováno svitem zelené LED. Vstupy jsou vybaveny čítači pulzů.

Výstupy

DUTx – reléové výstupy s přepínacím kontaktem. V klidovém stavu sepnuty svorky NCx (Normally close) + COMx (Common), v sepnutém NOx (Normally Open) + COMx. Sepnutý výstup je signalizován svitem žluté LED.

Dioda Alarm / Setup

Červená LED signalizuje stav zařízení – Trvalý svit značí stav Alarm (některý senzor či vstup mimo povolený rozsah), blikání znamená, že zařízení je ve stavu TCP nebo Serial Setup.

Systémové přepínače DIP1/DIP2

DIP1 – aktivace režimu Serial setup/Obnovení továrního nastavení. Tovární nastavení se obnoví rychlou změnou stavu přepínače 3× v prvních 5 s po připojení napájení.

DIP2 – Safe mód – sepnutím se aktivuje HW ochrana nastavení. Nelze měnit žádné parametry.





První spuštění

První kroky

1. Připojení kabelů

- Otočte krabičku a poznamenejte si MAC adresu zařízení, uvedenou na štítku z boku zařízení.
- Nastavte přepínače <u>DIP1=Off</u>, <u>DIP2=Off</u>.
- Připojte Poseidon2 do sítě Ethernet (přímým kabelem do Switche, kříženým do PC) port RJ45.
- Připojte napájecí adaptér do sítě a zapojte jej do napájecího konektoru Poseidon2.
- Rozsvítí se zelená kontrolka <u>POWER</u>.
- Pokud je v pořádku připojení do sítě Ethernet, měla by se o chvíli později rozsvítit kontrolka LINK (zelená) a nadále pohasínat během přenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity).

2. Nastavení IP adresy – HWg Config

Program **HWg Config** – hlavní adresář na přiloženém CD (verze pro Windows i Linux). Program lze stáhnout na www.HW-group.com -> Software -> HWg Config.

- Kliknutím na ikonu spusť te program HWg Config automaticky vyhledá připojená zařízení.
- Automatické hledání funguje pouze v lokální síti.
- Poseidon2 identifikujete podle MAC adresy (uvedena na štítku zespodu zařízení).
- Poklepáním na MAC adresu zařízení otevřete dialogové okno základních nastavení zařízení.

HWgro www.HW-group	Version: U p .com Config utility f	HW group, www.hw-group. or the HW group de [,]	s.r.o. com vices Your PC net IP addres Netmask: Gateway:	work settings s: 192.168.100 255.255.255 192.168.100	1.72 i.0	? About
Device list:	* Name	IP	Device tupe	Port	Parameters	
00:0A:59:04:A1:4E	Poseidon2 4002	192.168.100.63	Poseidon2 model 4002	80	TCP setup=Y, DH	CP=Y
Klik pro						
detail)					

8

První kroky

3. Nastavení síťových parametrů zařízení

- IP adresa / HTTP Port (standardně 80)
- Maska vaší sítě
- IP adresa Gateway (brány) vaší sítě
- Název zařízení (volitelný parametr)

Uložte nastavení tlačítkem Apply Changes (ulož změny).

Details			Х			
Name: Poseidon2 4002		IP address: Port: 192.168.100.63 (DHCP) : 80				
🥭 Open in WEB Bro	owser	🗹 Enable DHCP				
Mask:		MAC:				
255.255.255.0	(DHCP)	00:0A:59:04:A1:4E				
Gateway:		FW version:				
192.168.100.1	(DHCP)	3.3.3				
Enable IP access filte IP filter value: 0.0.0 IP filter mask: 0.0.0 Default values	\$	Device type: Poseidon2 model 4002 (6 DHCP: Supported Enable NVT Enable TCP setup Enable TEA authorisat	8) ion			
<u>X</u> Cancel		Check if new IP addre:	ss is empty ly changes			

Pro nastavení IP adresy lze také použít program: HWg Config pro Linux.





První kroky

4. WWW stránka zařízení

Možnosti otevření WWW stránky:

- Zadejte IP adresu zařízení v okně prohlížeče.
- Klikněte na IP adresu v programu HWg Config.
- V aplikaci HWg SETUP klikněte na podtrženou IP adresu.
- WWW stránka zobrazuje informace o stavu zařízení a senzorů.

HIII	Version:	HW group,	s.r.o. com	. settings 192.168.100.	72		? About	t
www.HW-group	com Config utility	for the HW group dev	vices Gateway:	255.255.255. 192.168.100.	0	*	<u>F</u> ind De	evice:
)evice list:								
MAC	* Name	IP	Device type	Port	Parameters			
00:0A:59:04:A1:4E	Poseidon2 4002	<u>192.168.100.63</u>	Poseidon2 model 4002	80	TCP setup=Y	, DHC	P=Y	
			Show detail settings of	device				
			Open in WEB Browser ((port 80)				
			Open TCP Setup (port	99)				
			Download device confi	iguration				
			Upload device configu	ration				
			Load default values					
			Export Devices					
<								
								_

Web zařízení

General:	náhled aktuálních hodnot
General Setup:	IP adresa, DNS
Security:	IP filtr, bezpečnost (jméno/heslo), HTTPS certifikace
SNMP:	nastavení SNMP/SNMP Trapů (porty a příjemci poplachů)
Email:	nastavení parametrů a test odeslání
GSM:	nastavení parametrů a test odeslání pro vzdálenou SMS-GW
Log & Time:	parametry času, NTP server
Portal:	konfigurace připojení do vzdáleného portálového systému
MQTT	konfigurace služeb IoT protokolu MQTT
Inputs:	ovládání vstupů a parametrů alarmů
Outputs:	ovládání výstupů a nastavení parametrů
Virtual Outputs:	možnost ovládat výstupy přes Poseidon2 a Damocles2, B2B
System:	upgrade FW, uložení konfigurace atd.

General

Deseiden	Sensors						
Poseidon	Name	ID	Current Value	Safe Range	Hysteresis	Alarm Alert	
	Sensor 240	61964	43.0 %RH	10.0 60.0	0.0	Disabled	
neral	Sensor 241	55824	23.8 °C	10.0 60.0	0.0	Disabled	
	Digital Inputs	s (DI)					
neral setup	Nam	e	ID	Current Val	ue	Alarm Alert	
curity	Binaŋ	(1	1	0(Off)		Disabled	
MD	Binan	(2	2	0(Off)		Disabled	
-1F	Binary Binar	/3	3	0(Off)		Disabled	
nail	Binan	5	5	0(Off)		Disabled	
м	1 Binary	G	G	2 0(Off)		Disabled	
	Binary	17	7	0(Off)	I Ÿ	Disabled	
g & Time	Binan	(8)	8	0(Off)		Disabled	
rtal	Binary	10	10	0(Off)		Disabled	
	Binary	11	11	0(Off)		Disabled	
ĮΠ	Binary	12	12	0(0ff)		Disabled	
nsors	Comm Mo	nitor 1	123	0(0#)		Disabled	
	Digital Outpu	ts (DO)					
outs	Name		ID C	urrent Value		Mode	
tputs	BinOut 1		151	0(Off)	1	Manual	
tual Outputs	BinOut 2 BinOut 2		152	0(Off)		Manual	
tuai Outputs	BinOut 4		154	0(Off)		Manual	
stem					10.5		
	Download			Termi	nal Config	(TCP Setup)	
Version: 3.3.3	(4) SNMP MI	(B:	MIB	Connect	with teinet	192.168.100.63 Port	
	SNMP Object I	dentifier:	OID	T			
	Aric Schema b						



General Setup

	Poseidon2 40	Poseidon2 4002			
Poseidon	Device				
	Name		Value		
General	Device Name:	Poseidon2 4002			
General setup	Network Settings				
Security	Name		Value		
NMP	IP Address:	192 168 100 63	value		
2141-11	Submask:	255.255.255.0	-		
imail	Gateway:	192.168.100.1			
GSM	Primary DNS:	192.168.100.237			
og 9 Timo	Secondary DNS:	192.168.100.250			
og & nme	HTTP Port:	80 0=dis, def 80			
Portal	HTTPS Port:	443 0=dis, def 443			
TTOM	Modbus TCP Port:	502 0=dis, def 502			
Sensors	DHCP Client:	 302 a any action 			
Inputs	TDVG				
Dutputo	IPV0				
Julputs	Enable IBV6:		Value		
/irtual Outputs	Autoconfig IP parameters:				
System	Link Local Address:				
1	Gateway:				
Version: 3.3.3	Primary DNS:				
	Secondary DNS:				
Apply Changes					
	Other settings and	information			
	Name		Value		
	Display temperature in: System temperature in:	Celsius [°] •			
	System temperature in: System IP Address:				
	HW Security Protection:	Disabled			

1 Jméno zařízení, například "First floor 1"



Security

IP Address V	alue IP Mask R	LITTO CNMD
0000	0.0.0.0	
0.0.0.0	0.0.0.0	
0.0.0.0	0.0.0.0	
0.0.0.0	0.0.0	
0.0.0.0		
liser Passwords		
	User Name	Password
Read Only:		
Read only + Outputs: Read and Write:		
HTTPS Server O	ertificate files	
Name	Va	lue
Type: Description	SSLCertificateFile Public key certificate file, evt. *.crt	
Filename	*.crt	
Import file: Edit File:	Vybrat soubor Soubor nevybran	Upload
Type: Description:	SSLCertificateKeyFile Secret key file, ext. *.key	
Filename:	*.key Webst souber Souber people's	United
Edit File:	Delete File	Opidad
Description:	CA certificate file, ext. *.pem	
Import file:	Vybrat soubor Soubor nevybrán	Linioad
Edit File:	Delete File	opidau
Generate:	Generate a private SSL key and self networks or testing purposes. The generated certificate is selfsipned Plesse add the certificate is selfsipned a trusted certificate to the list of a trusted certificate and the trusted certificate and the the key can take up to 10minutes. search for sensors. Otherwise the k	signed certificate for closed and will be displayed as untrusted, exceptions or use a certificate signed b note that the generated data will SSLCertificateKeyFile. Generating to not restart the device and do no key generation will be interrupted. Iwand certificate
	0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 User Passwords Read Only: Read Only: Read Only: Read and Write: HTTPS Server C Name Type: Description: Filename: Import file: Edit File: Type: Description: Filename: Import file: Edit File: Description: Filename: Import file: Edit File: Description: Filename: Import file: Edit File: Description: Filename: Import file: Edit File:	0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 User Passwords User Name Read Only: Read only: Read only: Read and Write: SECartificate File Name Va Type: SECartificate File Description: Public key curficate file, ext. *.crt Filename: *.crt Vybrat soubor Subor newybran Edit File: Delete File Description: SECCArtificateFile Description: SECArtificateFile Description: SECArtificateFile Description: SECArtificateFile Description: Edit File: Description: CR certificate File Description: .pom



SNMP

St2	Poseidon2	4002				SNMP
Poseidon	General SNMP	Settings		SNMP Access		
	Name	Value		Community	Read	Write
ieneral	SNMP Port:	161		Disabled ▼ Disabled ▼	2	2
eneral setup	- 1 SNMP Version:	1 •				
ecurity						
NMP	SNMP Trap Dee	tinations				
mail	Simir map Des	cillacions				
SM	Destination	Community	192 168 1 39	IP Address	Po	rt
og & Time	В	Disabled T	1.07 1141 1.0.0		11/2	
ortal	[−] (2) c	Disabled 🔻				
IQTT	– D	Disabled V	-			
ensors	E,	Disabled Y				19
nputs	SNMP Commun	ities				
outputs			Community			
irtual Outputs						
ystem						_
	-					
Vorcion: 2.2.2						
Version: 3.3.3						_
Version: 3.3.3 Apply Changes						
Version: 3.3.3 Apply Changes	MIB II System	Group				
Version: 3.3.3 Apply Changes	MIB II System	Group		Value		
Version: 3.3.3 Apply Changes	MIB II System Name SysCon	Group 'act: support@HV	Vgroup cz	Value		
Version: 3.3.3 Apply Changes	MIB II System Name SysCon SysNa	Group tact: support@HV me: Poseidon2.4	Vgroup cz 002	Value		
Version: 3.3.3 Apply Changes	MIB II System Name SysCon SysNa SysLoca	Group tact: support@HU nme: Poseidon2.4 tion:	Vgroup cz 002	Value		

SNMP protokolu 🛛 SNMP Trapy

Email

Seidon Er	nail Settings				
	Name			Value	
al	SMTP Server:	some.smtp.serve	r		[IP Address or DNS Nam
il setup	SMTP port:	25			
hv.	Email Sender Address:	user@domain.co	m		
.,	Secure TLS mode:				
	Name/Password:	User login name		1	
	Email Subject Text:	Subject_0			
Time Er	nail Destinations				
	Name			Value	
	Alarm Email Recipient:	To0@domain.co	m		
	Alarm Email Copy:	To1@domain.co	m		
(2)	Alarm Email Copy:	To2@domain.co	m		
	Alarm Email Copy:	To3@domain.co	m		
	Alarm Email Copy:	To4@domain.co	m		
	Periodic Log Recipient:	To5@domain.co	m		
	st Email				
rsion: 3.3.3	Name			Value	
(3)					
y Changes					Send Tes
Pe	riodic Status Set	tings			
	Name			Value	
	Periodical Status:		Perlod:	60	[minutes]
	Alarm reminder:	•	Period:	5	[minutes]





GSM

Poseidon	Serial Port Settings			
	Name		Value	
eneral	Port Function:	Disabled •		
eneral setup				
ecurity	Remote SMS gatew	ау		
IMP	Name		Value	
anil	Enable:	-		
	IP Address or DNS Name:	192.168.1.36		
5М (1 Dort:	Scrvice.xmi	-	
g & Time	Username:		-	
rtal	Password:			
OTT				
ensors	GSM SMS Interface			
puts	Name		Value	
itouto	GSM Function:	Remote 🔻		
Juputs	SMS + Ring When Alarm:	-		
rtual Outputs				
/stem	GSM SMS Recipient	5		
Version: 3 3 3	Name	Value	Test	
Valoini bibio	Alarm SMS Recipient 1:			
Apply Chapges	Alarm SMS Recipient 2:		Send Test SMS	
which and a second seco	Alarm SMS Recipient 3:			
	Alarm SMS Recipient 4:		Ringout lest	
	Alarm SMS Recipient 5:			

Poznámka: Pro odesílání SMS doporučujeme použít HWg-SMS-GW3. Jednu centrální SMS gateway pro všechny HW group zařízení na jedné LAN síti.



Log & Time

	Name	Value	Description
General	Current Date:	04.10.2017	[dd.mm.yyyy]
eneral setup	Current Time:	14:28:39	[24 hour format]
ecurity			
SNMP	Time Synchronizati	on	
Imail	Name	Value	Description
SSM	SNTP Server:	time.nist.gov	[IP Address or DNS Name]
	Interval:	10 hour T	Sync period: 1h/10h/24h
Log & Time	Daylight saving time:	Central European 🔻	last Sun March 2:00 last Sun October
Portal			
MQTT		Synchronize	Time
Sensors			
Sensors Inputs	Device Logger Setti	ings	
Sensors Inputs Dutputs	Device Logger Setti Name	ings Value	Description
Sensors Inputs Dutputs Virtual Outputs	Device Logger Setti Name Log period:	ings Value 300 [3]	Description
Sensors Inputs Dutputs /irtual Outputs	Device Logger Setti Name Log period: Logfile capacity: Report Log Period:	Value 300 [s] 114days, 22hours and 2 1 [h]	Description 2minutes
Sensors Inputs Dutputs /irtual Outputs System	Device Logger Setti Name Log period: Logfile capacity: Report Log Period: Erase log after e-mail:	ings 300 [c] 114days, 22hours and 2 1 (h]	Description 2minutes
Sensors Inputs Dutputs Virtual Outputs System Version: 3.3.3	Device Logger Setti Name Log period: Logfile capacity: Report Log Period: Erase log after e-mail:	ings Value 300 [c] 114days, 22hours and 2 1 v Open log File C	Description 2minutes lear log FBe
Sensors Inputs Dutputs /irtual Outputs System <i>Version: 3.3.3</i>	Device Logger Setti Name Log period: Logfile capacity: Report Log Period: Erase log after e-mail:	ings Value 300 (c) 114days. 22hours and 2 1 c Open log File (C)	Description 2minutes lear log File
Sensors nputs Dutputs /irtual Outputs System Version: 3.3.3 Apply Changes	Device Logger Setti Name Log period: Logfile capacity: Report Log Period: Erase log after e-mail:	ings Value 300 (c) 114days, 22hours and 2 1 2 Open log File (C)	Description 2minutes lear log File
Sensors Inputs Dutputs Virtual Outputs System Version: 3.3.3 Apply Changes	Device Logger Setti Name Log period: Logfile capacity: Report Log Period: Erase log after e-mail:	ings Value 300 [c] 114days. 22hours and 2 1 2 Open log File C	Description 2minutes lear log File
Sensors inputs Dutputs Virtual Outputs System Version: 3:3:3 Apply Changes	Device Logger Setti Name Log period: Logfile capacity: Report Log Period: Erase log after e-mail:	ings Value 300 (a) 114days. 22hours and 2 1 14days. 22hours and 2 1 2 0pen log File (C)	Description 2minutes lear log File



17

Portal

Seluoli	Portal Message				
í.		Va Portal	lue disabled		
l setup					
	Portal				
y	Name		V	alue	
	Portal Enable:	E-	atal aba		
	IP Port:	80 Default 80	ortai.php		
	User Name:				
ime	Password:	0			
	Current Log Timer:	0			
	Current Check Timer: Cur. Autopush Block Timer:	0 0			
	Retransmit number:	0			
s	Manual Push:		Manu	ual Push	
5	Sensors autopush o	config			
Outpute	Name	ID	Current	Value	Autopush
ourputs	Sensor 240	61964	42.7	%RH	0.0
<u>.</u>	Sensor 241	55824	23.9	~U	0.0
rsion: 3.3.3	Digital Inputs (DI)	autopush confi	g		
ly Changes	Name	ID	Current	Value	Autopush
	Binary 1 Binary 2	1	0(0)	ff) ff)	
	Binary 3	3	0(0) 0(0f	ff)	
	Binary 4 Binary 5	4	0(Of 0(Of	#) ff)	
	Binary 6	6	0(0)	ff)	
	Binary 7 Binary 8	8	0(0	π) ff)	
	Binary 9	9	0(0)	ff)	
	Binary 10 Binary 11	10	0(0)	ff) ff)	
	Binary 11 Binary 12	12	0(0)	ff)	
	Comm Monitor 1	123	0(Of	ff)	
					and the second

Nastavení komunikace s portálem pomocí protokolu HWg-Push. Poseidon2 je aktivní a sestavuje komunikaci periodicky, nebo a při každé změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota AutoPush.

V zařízení je předvyplněno spojení na portál www.SensDesk.com.

Konfigurace AutoPush

Poseidon2 se připojí ihned na portál a oznámí změnu stavu DI vstupu, při každé změně stavu vstupu (pro senzory o více, než je nastavená hodnota AutoPush). Jedná se pouze o nastavení komunikace, mezi Poseidon2 a online portálem. Hodnoty lokálních alarmů se nastavují v portálu.

Zkontrolujte pro připojení na portál

- 1. Správnou IP adresu IP Gateway
- 2. DNS server v nastavení sítě
- 3. Správně nastavenou **Server** Address portálu

(18)

MQTT

				Malua	Description
General		TT Enable:		value	_ Enable/Disable MQTT Client services.
General setup	\smile	Server:	iot.eclipse.	org	[IP Address or DNS Name] Default 1883 or 8883 for SSI
Security		Username:	1005		
SNMP	Secure :	Password: SSL mode:			
Empil	C	Client ID:			
emaii	Publ Topic Pro	ish Period: efix Name:	60		-
GSM					
Log & Time	Sensors To	pic			
Portal	Name	ID	Publish		Topic Name = value
мотт	Sensor 240	61964	-	61964/Value = 42	2.0 %RH
Sensors	Sensor 241	55824		55824/Value = 24	1.1 °C
Inputs			_	55624/State - 0	
Outputs	Inputs Top	ic			
Virtual Outputs	Name	ID	Publish		Topic Name = value
System	Binary 1	1	-	1/Value = 0	
Version: 3.3.3	Binary 2	2		2/Value = 0 2/State = 0	
V0131011 31313	Binary 3			3/Value = 0 3/State = 0	
Apply Changes	Binary 4	4	$\overline{\mathbf{a}}$	4/Value = 0 4/State = 0	
Second Clark Contractor	Binary 5	5	Ψ	5/Value = 0 5/State = 0	
	Binary 6	6		6/Value = 0	
	Binary 7	7		7/Value = 0	
	Binary 8	8		8/Value = 0	
	Binary 9	9		9/Value = 0	
	Binary 10	10		10/Value = 0	
	Binary 11			10/State = 0 11/Value = 0	
	Binary 12	12		$\frac{11}{\text{State}} = 0$ $\frac{12}{\text{Value}} = 0$	
				12/State = 0 123/Value = 0	

Nastavení komunikace jednotky Poseidon2 s brokerem MQTT. Zařízení navazuje spojení s brokerem periodicky v čase odpovídající Publish Period a odesílá pouze zprávy zaškrtnuté v sekci **Publish**.



(19)

Sensors



Po připojení senzorů, nebo změně senzorů v jednotlivých RJ11 portech, je třeba znovu provést detekci senzorů.

Jako ochranu proti desítkám planých hlášení (e-mailů nebo SMS) při kolísání hodnoty kolem hraničního rozsahu lze použít dva způsoby:



 Hysteresis Idle Range – pásmo necitlivosti na hranicích "Safe Range". Zabraňuje odesílání vícenásobných alarmů.



2) Delay [s] – zpozdí odeslání informace o začátku i konci alarmu o definovaný čas. Zpoždění lze použít i pro binární kontakty.



Odesílání info o stavu Alarmu na základě hodnoty Delay:

- Modře: Delay = 0
- Žlutě: Delay nastaveno na nějaký čas

POZOR: Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.



Inputs



```
INPUTS
```



Zapojení vstupů

- Poseidon2 odesílá informaci o zaháiení i o konci
- znamená překročení bezpečného rozsahu, ale vypnuté odesílání poplachů.

POZOR: Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.



Outputs

General setup 2 Security 5 SNMP 3 Email	151	0(Off)	Name ON (Closed) Name	BinOut 1	Manual	Change to On	
Security SNMP 3	151	0(0tt)	ON (Closed) Name				
INMP 3				On	LocalConditio	n	
mail	_		OFF (Open) Name	Off Sec			
			Pulse filler	0 000			
SM			Name	BinOut 2	Manual	Change to On	
og & Lune	152	0(Off)	OFF (Open) Name	Off	ElocalConditio		
ortal			Pulse Timer	0 Sec			
			Name	BinOut 3	Manual	Change to On	
	455	0(Off)	ON (Closed) Name	On	LocalCondition	n	
ensors	15.3		OFF (Open) Name	Off			
nputs			Pulse Timer	0 Sec			
Outputs			Name	BinOut 4	Manual	Change to On	
/irtual Outputs	154	4 0(Off)	ON (Closed) Name	On	LocalConditio	n	
System			OFF (Open) Name	Off			
Version: 3.3.3			Pulse Timer	0 Sec			
Apply Changes							

Pulse Timer – Po kliknutí sepne výstup pouze na definovanou dobu. Pulse Timer = O funkce neaktivní. Detaily najdete v manuálu k *WEB rozhranní*.

Režim výstupu:

- A) Manual výstup lze ovládat z webového rozhraní, nebo z vnějšku programu pomocí M2M protokolů. Výstup <u>nelze použít ve funkci "Termostat"</u> lokální podmínka.
- B) Local Condition výstup <u>nelze ovládat</u> z webu, je řízen podmínkou. Pro všechny M2M protokoly je výstup pouze pro čtení. Pro spínání používá hysterezi zadanou v nastavení senzoru. V režimu Local Condition nelze výstupy ovládat z WEBu nebo přes M2M protokoly.
 - On if any alarm výstup = On, když je alespoň jeden vstup nebo senzorů ve stavu Alarm.
 - On if value equal to Trigger výstup = On, když se hodnota vybraného senzoru rovná "Target value".
 - On if value higher than Trigger výstup = On, když je hodnota vybraného senzoru větší než "Target value".
 - On if value lower than Trigger výstup = On, když je hodnota vybraného senzoru menší než "Target value".
 - On if Alarm On výstup = On, když je konkrétní sensor či vstup ve stavu Alarm.
 - Dependent On senzor / vstup pro který platí podmínka.



Virtual Outputs

Virtual Digital Outputs (VDO) General Virtual Digital Outputs (VDO) General setup Name Virtual Digital Outputs Security Name Virtual Digital Outputs Name Virtual Digital Outputs Security Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output General Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output Security Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output Outputs Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output System Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output System Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output System Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output System Name Virtual Output Name Virtual Output Name Virtual Output System Name Virtual Output		Poseidon2	4002		VIRTUAL OUTPUTS
General iD Virtual Type Desic parametera General setup Name VedBinOut 1 Name Security 1151 Network Output Port 0 Security 1151 Network Output 151 0 Security 1151 Network Output 151 0 Remote put ID 151 0 0 GSM Name VirtBinOut 2 0 Log & Time Name VirtBinOut 2 0 Port 80 0 0 MQTT Secords 1152 Network Output Name 1153 Name VirtBinOut 2 0 0 0 0 MQTT 1152 Network Output Name VirtBinOut 3 0 0 Virtual Outputs VirtBinOut 5 Name VirtBinOut 4 0 0 0 System 1154 Disabled Name VirtBinOut 5 0 0 0 Mamet advice address Port 80 0 0 0 0 0	Poseidon	Virtual Digital	Outputs (VDO)		
General Name WitBinOut 1 Image: Control of the second secon		ID Virtual Typ	ре	Basic parameters	
General setup Remote device address 192.188.100.10 Security Remote device address 0 SNMP Remote device address 192.188.100.10 Email Remote device address 100.10 GSM Remote device address 192.102.00.5 Log & Time Password Port Portal 1152 Network Output Remote device address 1152 Network Output Remote device address 192.100.20.5 Port 80 Remote device address 192.100.20.5 Inputs Name VirBinOut 3 Port System Name VirBinOut 4 Port Remote device address Port 80.1 Port Remote device address Port Port Port	General		Name	VirtBinOut 1	1
Security SIMP Simp Security SIMP Simp Security SIMP Simp Security Simp Security Secu	General setup		Remote device address	192.168.100.10	
SIMIP Email GSM Log & Time Partal MQTT Sensors Inputs Virtual Outputs Virtual Outp	Security	1151 Network Output	Port	80	
Email Odername GSM Password Log & Time Password Portal 80 MQTT Bo Sensors Inputs Outputs Password Virtual Outputs Name Virtual Outputs Name Virtual Outputs Remote device address System Remote device address Versider: 3.3.3 Remote device address Apply Changes Name VirtBinOut 4 1154 Disabled Name VirtBinOut 5 Remote device address 80 Remote device address 80 Virtual Outputs Name VirtBinOut 4 Remote device address System Password Remote device address 80 1154 Disabled Name VirtBinOut 5 Remote device address 90 Remote device address 90 1155 Disabled Remote device address 90 90 1155 Disabled Remote port ID 0 90 90 1155 Disabled Remote port ID	SNMP		Remote port ID	151	
SM GSM Log & Time Partal MQTT Sensors Inputs Sensors Inputs Virtual Outputs Virtual Outputs Virtual Outputs Virtual Outputs System Virtual Outputs System Syste	Email		Username		
Uor Virdlin Out 2 Log & Time Partal Partal 1152 MQTT B0 Sensors Partal Inputs Basword Outputs Virdlin Outputs Virtual Outputs Virdlin Outputs System Itana Version: S.3.3 Itana Version: S.3.3 Password Version: S.3.4 Password Version: S.3.5 Password Virdlin Out b Remote device address Remote device address Part Password Password Ibsabled Name VirdlinOut 5 Remote device address Part Port 80 Ibsabled Password Ibsabled Password Viotit jiméno VDD Password Viotit jiméno VDD 2 Vlotit jiméno VDD 2 Viotit pinéno VDD 2 <td>GSM</td> <td></td> <td>Password</td> <td></td> <td></td>	GSM		Password		
Log & Lime Network Output: Network Output: Network Output: Partal 1132 Network Output: Network Output: Sensors Inputs Username edmin Outputs Password """"""""""""""""""""""""""""""""""""			Name	VirtBinOut 2	
Portal 1152 Network Output Remote port ID 153 MQTT admin admin Sensors Password admin Inputs Name VirBinOut 3 Outputs Remote device address Port Virtual Outputs Port 80 Virtual Outputs Port 80 Version: 3.3.3 Password Isama Version: 3.3.3 Password Isama Version: 3.3.3 Password Isama Isame VirtlinOut 4 Port Remote device address Port 80 Isama VirtlinOut 4 Port Remote device address Port 80 Isabled Remote device address Port Port 80 Port 80 Isabled Remote device address Port Port 80 Port 80 Isabled Remote device address Port 90 Port 00 Port 80 Port Isabled Remote device address Port <t< td=""><td>Log & Time</td><td></td><td>Remote device address</td><td>192.100.200.5</td><td></td></t<>	Log & Time		Remote device address	192.100.200.5	
MQTT Username admin Sensors Password	Portal	1152 Network Outpu	Remote port ID	153	3
Sensors Password	MQTT		Username	admin	
Inputs Name VirBinOut 3 Outputs Amote device address Port R0 Virtual Outputs Issande Issande Issande System Issande Issande Issande Issande Version: 3.3 Password Issande Issande Issande Apply Changes Issande Name VirBinOut 4 Issande Issande 1154 Disabled Name VirBinOut 5 Issande	Sensors		Password		
Outputs Name Name Name Virtual Outputs 9 1153 Disabled Name Name Version: 3.3.3 Password Image: Construction of the second of the se	Inputs		Name	VirtBinOut 3	
Virtual Outputs • orf System • orf Remote port ID D Username Version: 3.3.3 Password Isana Version: 3.3.3 Password VirBinOut 4 Apply Changes Name VirBinOut 4 Name VirBinOut 4 Password Name Name VirBinOut 4 Name Name VirBinOut 4 Name Name VirBinOut 4 Name Name VirBinOut 5 Name Name Name	Outputs		Remote device address	Vintbinout 3	
Vložte jméno VDD výstupu, které buda 2 // P Adresa a http part vzděleného Posejdon2 3 // D výstupu na protistraně 4 Typ VDD protistraně	Virtual Outputs		Port	80	
System Hisemame Version: 3.3.3 Password Apply Changes Name VirBinOut 4 1154 Disabled Name VirBinOut 4 0 0 Username Password 0 Name VirBinOut 5 0 Remote device address 0 0 Port 00 0 Username 0 0 Viožte jméno VDD 2 IP Adress o http port vzdóleného Posejdon2 1D výstupu na vzdóleného Posejdon2 1D výstupu na vzdóleného – nekňit		4 1153 Disabled	Remote port ID	0	
Version: 3.3.3 Password Apply Changes Name ViriBinOut 4 1154 Disabled Remote device address Port 80 Verore port ID 0 Userore mete 0 Userore port ID 0 Userore information try http://www.hav-group.com/ Viožte jméno VDD 2 Viožte jméno VDD 2 Viožte jméno VDD 3 ID výstupu ng protistroně 10 Ustime - Viožte jméno VDD 2 Viožte jnéno VDD 3 ID výstupu ng protistroně 10 - - ID spishled – necktín	System		Username		
Apply Changes Name ViriBinOut 4 Apply Changes Port 80 Port 80 ViriBinOut 4 0 Username 0 Password 0 Name ViriBinOut 5 Remote device address 0 Port 00 Name ViriBinOut 5 Remote device address 0 Port 00 Remote port ID 0 Username Password Password 0 Viožte jméno VDO 2 Vložte jméno VDO 2 Vizita juéno VDO 2 Vizita juéno VDO 2 Vizita juéno VDO 2 Vizita juéno VDO 1D výstupu na Postistraně 1 Postistraně 1 Postistraně 1	Version: 3.3.3		Password		
Apply Changes Remote device address Image: Constraint of the second			Name	VirtBinOut 4	
Vložte jméno VD0 2 IP Adresa a http port 3 ID výstupu na Typ VD0 vídáleného Poseidon2 3 ID výstupu na Typ VD0	Apply Changes		Remote device address		
Vložte jméno VDD Vložte jméno VDD Vložte jméno VDD Vložte jméno VDD Vložte jméno VDD Vložte jméno VDD Vzdíleného Posejdon2 (1) Vložte jméno VDD (2) IP Adresa a http port vzdíleného Posejdon2 (3) ID výstupu na protistraně (4) Typ VDD (5) Vložte jméno VDD (6) Vložte jméno VDD (7) Vložte jméno VDD		1154 Disabled	Port	80	
Vložte jméno VDD výstupu, které bude 2 IP Adresa a http port vzdáleného Poseidon2 3 ID výstupu na protistraně 4 Typ VDD protistraně 9 JD výstupu na 9		Distance	Remote port ID	0	
Vložte jméno VD0 2 IP Adresa a http port 3 ID výstupu na 4 Typ VD0 vívštupu, které bude 2 IP Adresa a http port 3 ID výstupu na 4 Typ VD0			Username		
Name VirtBinOut 5 Remote device address 00 Remote device address 00 Port 00 Remote port ID 0 Username 1155 Password 1155 Vložte jméno VDD 2 IP Adress a http port vzdáleného Poseidon2 3 ID výstupu na protistraně 1D výstupu na protistraně			Password		
Vložte jméno VD0 2 IP Adresa a http port 3 ID výstupu na protistraně 4 Typ VD0 vístupu, které bude 2 IP Adresa a http port 3 ID výstupu na protistraně 4 Typ VD0			Name	VirtBinOut 5	
Vložte jméno VDD výstupu, které bude 2 IP Adresa a http port vzdáleného Poseidan2 3 ID výstupu na protistraně 4 Typ VDO • Disabled • nenktiv			Remote device address		
Vložte jméno VDO výstupu, které bude 2 IP Adresa a http port vzděleného Poseidon2 3 ID výstupu na protistraně 4 Typ VDO • Dischled – nenktiv		1155 Disabled	Port Remote port ID	80	
Vložte jméno VDO výstupu, které bude 2 IP Adresa a http port vzděleného Posejdon2 10 výstupu na protistraně • Dischled – nenktiv			Username	0	
Vložte jméno VDO 2 IP Adresa a http port 3 ID výstupu na 17yp VDO výstupu, které bude vzdáleného Poseidon2 protistraně III. v ístohled – nenktiv			Password		
Vložte jméno VDO (2) IP Adresa a http port (3) ID výstupu na (4) Typ VDO výstupu, které bude vzdáleného Poseidon2 protistraně i Nisahled – nenktiv			Tassitora		
Vložte jméno VDO (2) IP Adresa a http port (3) ID výstupu na (4) Typ VDO výstupu, které bude vzdáleného Poseidon2 protistraně · Dischled – neaktiv			For more information t	ry http://www.hw-group.co	om/
vypsáno do e-mailu, nebo Damocles2 jehož • Network Output –	Vložte jméno VDO výstupu, které bude vypsáno do e-mailu	2 IP Adre. vzdálen u, nebo Di	sa a http port 3 jého Poseidon2 amocles2 jehož	ID výstupu na protistraně	 Typ VDO Disabled – neaktivní Network Output – dost

Virtuální výstupy v jednotkách Poseidon2 a Damocles2 umožňují v zařízení používání výstupů z jiných jednotek Poseidon2 a Damocles2 (Box2Box). De facto se jedná o obdobu stávajícího režimu, který fungoval pomocí SNMP trapů, pouze v případě Virtuálních výstupů probíhá komunikace spolehlivějším protokolem TCP/IP, je opakovaná (provádí se každých 60 s), zabezpečená a lze na ni aplikovat všechny funkce, podmínky a vlastnosti jako na fyzické výstupy.

(24)

System

	Name	Value	Des	cription
eral	Modbus:	-	Monitors communication	with a device based on all
eral setup	XML/HTTP: SNMP:		selected protocols. Virtua 1(123)" sets to 0 in case	al Input "Comm Monitor there was any traffic using
urity	Time:	0 [s]	all selected protocols wit	hin the defined time.
1P				
ail	Configuration			
м	Name		Value	Description
3 & Time	Load Configuration:	Vybrat soubor	oubor nevybrån	Upload
tal	Save Configuration:			Download
TT	System			
			W-1	D
uts	Product Name:	Poseidon2 model	4002	Description
toute	Serial Number: MAC Address:	6005711389 00:04:59:04:41:	4F	
puts	Build:	3396		
cual Outputs	Compiled time:	Aug 17 2017, 12:	36:52	
stem	Uptime:	Odays,22hours, 4	7minutes	Restart Device
Version: 3.3.3	Factory Default:			Set Default Config
Apply Changes	Device FirmWare:	3.3.3		Update FW

Communication Monitor

Funkce slouží například k odeslání varovného e-mailu ve chvíli, kdy Poseidon2 přestane být pod periodickým SNMP nebo SCADA dohledem.

Funkce ovládá virtuální DI vstup, který najdete v *Inputs* jako "Com Monitor 1" s ID 123. Pokud neproběhla v nastaveném čase komunikace vybranými protokoly, nastaví se "Com Monitor 1" = 0 (Off).

Pokud jsou zaškrtnuté protokoly tři, musí fungovat všechny tři pro stav OK.

Configuration

- Upload nahrání konfigurace z PC do zařízení.
- Download stažení konfigurace ze zařízení do PC.

POZOR: Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.





Připojení senzorů

Senzory 1-Wire Bus (RJ11)

- Připojte senzor do Poseidonu2 před zapnutím napájení konektor musí cvaknout.
- Max. vzdálenost na aktivní port je 60 m.
- Pro připojení senzorů za sebe je možné je řetězit.
- Senzory lze připojit i do hvězdy pomocí rozbočovací jednotky T-Box (TBox2).
- Po změně v připojených senzorech musíte znovu provést autodetekci čidel (WWW rozhraní > Sensors > Autodetect senzors).



RJ11 (4P6C)



Maximální celková délka všech kabelů připojených do jednoho portu zařízení je 60 m.

Senzory RS-485 (RJ45)

Průmyslová sběrnice pro připojení čidel na velkou vzdálenost.

- Připojte čidla před zapnutím napájení.
- Čidla můžete připojovat za sebou, nebo vytvořit virtuální hvězdu pomocí jednotky "S-Hub".
- Ukončete RS-485 linku terminátorem 120Ω až 470Ω. Některá čidla obsahují vnitřní terminátor, ovládá se jumper propojkou, nebo DIP spínačem. Viz manuál k čidlům.
- Zkontrolujte, případně nastavte adresu čidla. Každé čidlo na sběrnici RS-485 musí mít přidělenu unikátní adresu. Adresa (ID) je vyjádřena písmenem (A..Z/a..z) nebo číslem (65..122).
 Čísla odpovídají ASCII hodnotě písmene, A=65, Z=90, a=97, z=122. Detaily o nastavení adresy viz manuál k čidlům.
- Po změně v připojených senzorech musíte znovu provést autodetekci čidel. (WWW rozhraní > Sensors > Autodetect senzors).

Čidla jsou dodávána pokud možno s různě nastavenými adresami. Nastavená adresa je vždy uvedena na štítku.

Poznámka: Funkce čidla je vázána na RS-485 adresu, čidla se stejnou adresou lze mezi sebou prohodit bez nutnosti nové detekce senzorů.



RJ45 (8P8C)

Obecné vlastnosti rodiny Poseidon2

Vlastnosti zobrazovaných hodnot

- Poseidon2 zobrazuje aktuální naměřené hodnoty ze všech připojených senzorů.
- Hodnoty z digitálních vstupů pro připojení kontaktů jsou čteny s periodou cca 20ms a jsou vybaveny čítači impulzů. Pro vyhlášení stavu Alarm musí digitální vstup v alarmovém stavu alespoň 900ms.
- Hodnoty ze všech senzorů obou sběrnic (RS-485 i 1W bus) jsou čteny v jedné smyčce, která se opakuje každou sekundu, ale čas pro načtení všech senzorů se může pohybovat od 1 sekundy do 30 sekund.
- Všechny hodnoty jsou ve formátu integer/10, rozsah hodnot je definován rozsahem to znamená ± 999.9.
- Hodnota senzoru 999.9 je mimo rozsah všech podporovaných čidel a vyjadřuje stav čidlo nenalezeno.
 - Pokud jste dané čidlo dlouhodobě odpojili, nebo jej nahradili jiným spusť te autodetekci čidel, nebo čidlo odstraňte ze seznamu.
 - Při zvýšeném zatíření jednotky Poseidon2 síťovými požadavky (například veřejné public online demo) se může někdy zobrazit hodnota -999.9, ačkoliv čidlo měří správně. Důvodem je omezená výkonnost jednotky, snižte zátěž přímých dotazů na Poseidon2.
- Jednotky k jednotlivým hodnotám se přiřazují automaticky, na základě detekce typů čidla a může se jednat o tyto veličiny:
 - Teplota: °C, °K, °F (pozor nastavování min a max hodnot pro Saferange je možné pouze ve °C)
 - Vlhkost: %RH
 - Napětí: V, proud: A nebo mA
 - Jiné jednotky: %, a další...

Vstup/senzor ve stavu Alarm

- Stav Alarm lze nastavit samostatně pro každý jednotlivý vstup (kontakt) / senzor.
- U senzoru se za "stav Alarm" považuje hodnota mimo nastavený rozsah Safe Range, pokud je zároveň aktivováno odesílání informace o stavu Alarm alespoň na jeden z výstupů (SNMP/e-mail & SMS).
- Reakce na odpojení senzoru:
 - Zobrazí se hodnota -999.9.
 - Hondota se vyhodnotí jako "stav Alarm" (hodnota mimo nastavený rozsah Safe Range) a pokud je aktivován alarm pro daný senzor, odešle se e-mail nebo SNMP Trap.



Kalibrace

Hodnotu každého sensoru lze kalibrovat, pomocí lineárního posuvu. Kalibrační hodnotu lze zapsat pomocí XML. Pro nastavení kalibrace použijte utilitu Calibrator (ke stažení na stránkách http://hw-group.us/product-version/hwg-calibrator).

- Kalibrační hodnota = +3 \rightarrow senzor měří 0,5 °C \rightarrow Poseidon2 ukazuje +3,5 °C.
- Kalibrační hodnota = -3 \rightarrow senzor měří 0,5 °C \rightarrow Poseidon2 ukazuje -2,5 °C.
- Kalibrační hodnota = -10 \rightarrow senzor měří 27% RH \rightarrow Poseidon2 ukazuje 17% RH.

Hystereze senzorů

Hodnota Hysteresis definuje šířku tolerančního pásma pro odeslání alarmu. Funkce brání vzniku mnohačetných alarmů v případech, kdy hodnota osciluje kolem nastavené hodnoty. Funkce je zřejmá z grafu.



Bez vnitřního pásma hystereze 5 °C by alarm spuštěný v bodě 8 skončil již v bodě 9, díky funkci hystereze je alarm prodloužen až dokud teplota nevystoupá na konec pásma hystereze (bod 10) 5 °C + (-15 °C) = -10 °C.

 Hystereze = 5 °C: Jednotka odešle 3 e-maily (SMS) Alarm v bodech 0..4, 8..10, 12 a dále
 Bez hystereze = 0 °C: Jednotka odešle 8 e-mailů (SMS) Alarm v bodech 0..1, 2..3, 8..9, 12..13, 14 a dále



Podporovaná rozhraní (podrobně)

Přehled konektorů a připojení



Napájecí konektor

DB9M: RS-232					
1	-	-	Not used		
2	RxD	←	Receive Data		
3	TxD	\rightarrow	Transmit Data		
4	DTR	\rightarrow	Data Terminal Ready		
5	GND	-	System Ground		
6	DSR	←	Data Set Ready		
7	RTS	\rightarrow	Request to Send		
8	CTS	←	Clear to Send		
9	-	-	Not used		



Rj11: 1-Wire				
	+5V	Power		
1	-	Not used		
2	Data	Transmit Data		
3	GND	Ground		
4	+5V	Power		
	-	Not used		

RJ11 (4P6C)



RJ45 (8P8C)



RJ45: RS-485					
1		Not used			
2		Not used			
3		485 B back			
4	B (-)	D0 405			
5	A (+)	RS-485			
6		485 A back			
7	GND	Ground			
8	+12 V	Power			

Podporovaná rozhraní (podrobně)



Dry contact Inputs

Na svorky lze připojit bezpotenciálové kontakty. Například dveřní kontakt. Vstupy jsou galvanicky spojeny s napájecím napětím.

- Nezapojený vstup má hodnotu "O (Off)".
- Aktivní vstup je označený jako "1 (On)", ohmický odpor vstupu proti svorce Common musí být v rozsahu 0Ω až 500Ω .
- Vstupy zařízení Poseidon2 jsou vybaveny čítači počtu sepnutí, což lze použít například pro potřeby odečtů spotřeb enegrií z měřičů vybavených pulzním výstupem (SO). Čítače se inkrementují s každým sepnutím vstupu. Sepnutí musí být delší než 20 ms, aby byl impulz zaznamenán.



Parametry připojení:

- Maximální délka vedení: 50 metrů.
- · Podporované sensory: jakýkoliv bezpotenciálový kontakt.
- Nastavení alarmu každého DI vstupu
 - Alarm neaktivní.
 - Stav Alarm když je kontakt sepnutý.
 - Stav Alarm když je kontakt rozepnutý.
- Možnost reakce na stav Alarm: společné nastavení pro všechny vstupy.
 - Žádná reakce.
 - Upozornění na Alarm odesláním SNMP Trapu.
 - Upozornění na Alarm odesláním e-mailu nebo SMS.
 - Upozornění na Alarm odesláním SNMP Trapu a zároveň e-mailu nebo SMS.
- Perioda čtení stavu vstupů pro vyhlášení Alarmu: cca 900 ms.
- Perioda čtení stavu vstupů pro čítání counterů: cca 20 ms.
- Rozsah ID senzorů: vstupy používají ID adresy v rozsahu 1 až 9.
- Pojmenování senzoru: senzor lze nezávisle pojmenovat do délky 12 znaků.
- Detekce odpojení senzoru: ne, odpojený senzor vrací hodnotu "O (Off)".

30

RJ11 - 1-Wire bus

Digitální sběrnice firmy Dallas Semiconductor, každé čidlo má unikátní ID.

Doporučujeme vedení do celkové délky **60 m**, experimentálně jsou známy případy funkce sběrnice do vzdálenosti desítek, až stovek metrů.

Pro vedení delší než cca 60m z jednoho konektoru na jednotce Poseidon2 **nelze garantovat bezchybnou funkci**, záleží na provedení kabeláže, topologii vedení i prostředí, kde je vedení instalované atd.

Active / Passive 1W port

Aktivní port je RJ11 konektor na zařízení Poseidon2. Garantuje plnou maximální vzdálenost senzorů a napájení pro všechny 1-Wire UNI/1-Wire senzory.

Když přendáte připojený senzor z jednoho aktivního portu do druhého, sensor se zobrazí jako odpojený. Musíte znovu spustit autodetekci senzorů.

Pasivní port je RJ11 konektor na T-Hub rozbočovači nebo RJ11 konektor z čidla (při řetězení senzorů). Nemůže zaručit plnou délku a napájení pro následující senzory. Problém napájení lze řešit použitím rozbočovače <u>1-Wire hub Power</u>.

1-Wire UNI (RJ11)

1-Wire UNI je software rozšíření sběrnice 1-Wire.

- 1-Wire UNI senzory:
 - Senzor světla
 - Senzor 4–20 mA
 - Senzor 0-60 V (-48 V DC)
 - Senzor O-30 A AC
 - Různé ostatní senzory http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html
 - Maximální délka vedení: 60 metrů celkové délky na každý aktivní RJ11 port.
 Poznámka: Vzdálenost může být omezena některými 1-Wire UNI senzory nebo použitím více RJ11 male-female konektorů.
 - Napájení senzorů: 5 V / 20 mA z RJ11 konektoru (může být posíleno pomocí "1-Wire hub Power").

Ostatní parametry jsou identické s 1-Wire.







1-Wire (UNI) sběrnice

- · Podporované sensory: pouze senzory dodávané HW group.
- 1-Wire UNI: softwarové rozšíření "UNI" označuje jiné než teplotní a vlhkostní senzory.
- · Komunikační kabel: telefonní kabel 4žilový.
- · Perioda čtení: 800 ms až 10 sekund.
- · Adresace senzoru: automaticky, každý senzor má unikátní adresu.
- Detekce odpojení senzoru: ano, odpojený senzor vrací hodnotu "-999.9".
- Alarm při odpojení senzoru: pokud senzor signalizuje alarm při hodnotě mimo SafeRange, odpojení vyvolá stav Alarm.

1-Wire bus příslušenství

- Poseidon T-Box rozbočovač pro 5 senzorů 1-Wire / 1-Wire UNI
- 1-Wire hub Power rozbočovač + posílení napájení pro 8 senzorů 1-Wire / 1-Wire UNI
- Poseidon T-Box2 rozbočovač pro 2 senzory 1-Wire / 1-Wire UNI

Nezapomeňte: Veškeré 1-Wire bus senzory zařízení mají vlastní unikátní sériové číslo, které se zaznamenává při detekci čidel oproti uloženému názvu senzoru a je vyjádřeno pomocí ID senzoru. Pokud prohodíte senzor na sběrnici, musíte jej znovu detekovat pomocí **Autodetekce** z Flash SETUPu.

Speciální příslušenství pro sběrnici 1-Wire bus

- 1-Wire hub Power Power booster + Hub for 8 sensors
 - 1× input: 1-Wire bus
 - 1× input: 12 V DC power
 - 8× output: 1-Wire bus
 - Compatible with 1-Wire and 1-Wire UNI bus







RJ11 (4P6C)

Poseidon2

(32)

- Poseidon T-Box2 rozbočovač pro 2 senzory
 - Délka připojovacího kabelu: 1 m
 - Počet připojitelných senzorů: 2
 - Použité konektory: RJ11
 - Určeno pro sběrnici: 1-Wire bus
- Poseidon T-Box rozbočovač pro 5 senzorů
 - Délka připojovacího kabelu: 10 cm
 - Počet připojitelných senzorů: 5
 - Použité konektory: RJ11
 - Určeno pro sběrnici: 1-Wire bus
- Poseidon Spider konverze sběrnice 1-Wire bus na RS-485.
 - Jednotka Spider se připojuje k Poseidon2 po sběrnici RS-485.
 - Do jednotky Spider lze připojit 4 čidla se sběrnicí 1-Wire bus.
 - Spider podporuje POUZE senzory pro měření teploty, vlhkosti a detekci stavu kontaktu.
 - Každé čidlo se připojuje do samostatného konektoru a může být připojeno ve vzdálenosti max 25 m.
 - Počet připojitelných senzorů: 4× 1-Wire.
 - Určeno pro čidla: 1-Wire bus (1-Wire) (nepodporuje 1-Wire UNI).
 - Připojeno po sběrnici: RS-485.

Upozornění: Záruka zařízení Poseidon2 se výslovně nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny připojením čidel jiného výrobce, nebo použitím příliš dlouhého vedení k těmto čidlům.

RJ45 – RS-485

Na sběrnici RS-485 je možné připojit až 31 čidel do vzdálenosti 1000 metrů i v průmyslovém prostředí. Pro vedení linky RS-485 používáme TP kabely a konektory RJ45, jejichž použití je pro běžného uživatele nejrychlejší.

Sběrnice RS-485 je vedena modrým párem vodičů (piny 4 a 5), které jsou označeny jako A a B. Napájení čidel 12V je vedeno hnědým párem vodičů (7, 8).

Pokud použijete dodávanou jednotku S-Hub a modul B-Cable, používá se na zpětné propojení sběrnice RS-485 je zelený pár vodičů (piny 3 a 6). <u>Zelený pár není nijak vyveden v jednotce Poseidon2 4002</u>.

- · Maximální délka vedení: 1000 metrů celkové délky.
- Podporované sensory: čidlo teploty, vlhkosti, proudu, napětí a další.
- Počet senzorů na sběrnici RS-485: maximálně 31 fyzických senzorů.











- Napájení: 12 V / 120 mA vyvedeno na konektoru RJ45. Dostačuje pro napájení maximálně 3 vnějších senzorů, lze posílit použitím jednotky S-Hub.
- Komunikační kabel: kroucená dvoulinka UTP, případně 4 žilový telefonní kabel.
- Nastavení alarmu: hlídání hodnoty s bezpečném rozsahu (SafeRange).
- Perioda čtení: 800 ms až 10 sekund (dle počtu senzorů, 10 sekund pro 41 senzorů).
- Adresace senzoru: manuální, každý senzor musí mít nastavenu unikátní adresu (viz. Manuál příslušného senzoru)
- Rozsah ID senzorů: čidla používají ID adresy v rozsahu 48 až 122, adresa je ASCII hodnotou znaků 0..9, A..Z, a..z.
- · Detekce odpojení senzoru: ano, odpojený senzor vrací hodnotu "-999.9".
- Alarm při odpojení senzoru: pokud senzor signalizuje alarm při hodnotě mimo SafeRange, odpojení vyvolá stav Alarm.

Obecné vlastnosti RS-485

- Celková délka vedení až 1000 metrů.
- Až 32 zařízení na lince (Poseidon2 + 31 senzorů).
- · Velká odolnost proti průmyslovému rušení.
- Nutnost vedení v zapojení řetěz (Daisy chain), nikoliv hvězda.
- Nutnost unikátní adresy každého zařízení.
- Nutnost respektovat polaritu vodičů.
- Začátek a konec vedení musí být ukončen (terminován).

Zakončení RS-485 na straně jednotky Poseidon2

Pro aktivaci zakončení RS-485 jsou u jednotky Poseidon2 4002 osazeny dva spínače DIP označené jako TermA a TermB.

Poseidon2 4002 na začátku linky RS-485







Line (Daisy Chain) RS-485 topology





34

Zakončení linky RS-485

Konec vedení linky RS-485 je nutno terminovat. To lze realizovat těmito způsoby:

- DIP přepínačem nebo propojkou v některých čidlech (jumper označený TERM, TERMINATOR nebo BusEnd) – například Temp-485 nebo HTemp-485.
- · Pokud použijete redukci B-Cable, zvolte na přepínačích konfiguraci "LAST".
- Vnějším odporem u senzorů, které nemají propojku ani DIP přepínač (Temp-485-Pt100). Pro poslední senzor na sběrnici ukončete RS-485 pomocí externího rezistoru osazeného na konci vedení (rezistor připojte mezi svorky A a B posledního čidla).

Velikost tohoto odporu 120 Ω . Pro krátká vedení lze použít hodnotu do 470 Ω , čímž se sníží proudová spotřeba všech senzorů.

Poznámka: Nevýhodou je nutnost dodržovat topologii vedení **s jedním začátkem a jedním terminovaným koncem** a ne v praxi oblíbenou topologii do hvězdy s jedním spojovacím bodem.





(35)

Sensor RJ45 MIDDLE cable

RS-485 kabel 0,5m, RJ45/4 piny pro připojení 4 svorek (A, B, +, -) na konektor RJ45 (3 páry).

Toto zapojení kabelu je určeno pro připojení všech senzorů, kromě toho posledního.

Na senzoru připojeném tímto kabelem **není umístěna terminace** sběrnice RS-485.



Sensor RJ45 LAST cable

RS-485 kabel 0,5m, RJ45/4 piny pro připojení 4 svorek (A, B, +, -) na konektor RJ45 (pouze 2 páry).

Toto zapojení kabelu je určeno pro připojení posledního senzoru.

Na senzoru připojeném, tímto kabelem musí být provedena terminace sběrnice RS-485 těmito způsoby:

- Osazen vnější terminační odpor 120 Ω .
- Zapnuta propojka TERM=ON na senzoru.
- Jiným způsobem, viz manuály k jednotlivým senzorům.



Poseidon Spider

Konvertor pro připojení čtyř čidel 1-Wire bus (1-Wire) na sběrnici RS-485.

Každý 1-Wire bus sensor se připojuje samostatným konektorem. Pomocí modulu Spider lze k jednotce Poseidon2 připojit i vzdálenější 1-Wire senzory (vzdálenost mezi Poseidon2 a Poseidon Spider až 1 000 metrů, viz specifikace sběrnice RS-485).




S-Hub – 8× RJ45 TP rozbočovač.

K propojení RS-485 senzorů připojených TP kabelem lze využít rozbočovač S-Hub s jedním vstupem a propojením na 8 portů.

- Možnost zapojení senzorů do hvězdy (senzor vždy připojen kabelem TP).
- Jednodušší a rychlejší připojení čidel.
- Snadné rozšíření celé instalace.
- Zjednodušení napájení čidel. Napájení se připojuje přímo do jednotky S-Hub, lze použít standardní napájecí adaptér.





Poznámka: S jednotkou S-Hub lze kombinovat propojení čidel řetěz / hvězda, viz příklady propojení čidel v následující kapitole.





- Sběrnice je vedena 4. vodičovým vedením z jednotky Poseidon2 4002 do dvou senzorů Temp-485 a HTemp-485 umístěných za sebou. K propojení jsou použity dva kroucené páry.
- Za druhým senorem je připojena konektorem RJ45 rozbočovací jednotka S-Hub, pomocí 4. vodičového vedení ze senzoru HTemp-485. Hnědý pár pro připojení napájení a modrý pro sběrnici.
- Na konektory 1 až 3 jsou připojeny senzory Temp-485 a HTemp-485 pomocí 6. vodičů (hnědý pár napájení, modrý sběrnice k čidlu a zelený sběrnice zpět).
- Do konektoru 4 první jednotky S-Hub je "Patch kabelem" připojen převodník Spider pro 3 senzory teploty Temp-1Wire 10m a jedno kontaktní čidlo (dveřní kontakt připojen na modrý pár RJ45).
- Druhá rozbočovací jednotka S-Hub je "patch kabelem" připojena z výstupu Spider.

(38)

- Na konektory 1 až 3 jsou připojeny senzory Temp-485 a HTemp-485 pomocí 6. vodičů (hnědý pár napájení, modrý sběrnice k čidlu a zelený sběrnice zpět).
- Konektor 4 je připojen 4. vodičovým vedením na senzor Temp-485 (hnědý pár pro připojení napájení, modrý pro A/B sběrnici). <u>Na čidle Temp-485 je nastavena terminace, pomocí osazení</u> jumper propojky "TERM".

Uživatelské rozhraní

HWg config

HWg Config je volná utilita kterou lze přiřadit na IP adresu a změnit síťová nastavení po síti Ethernet.

- Verze pro Linux i Windows.
- Přiřadí IP adresu produktu s konkrétní MAC adresou.
- Nepotřebuje instalaci, stačí spustit jeden .exe soubor.
- Přehledně zobrazuje jména a parametry všech zařízení.



Základní parametry programu

- · Přehledné grafické prostředí.
- · Zobrazuje po vyhledání jméno zařízení, typ zařízení, MAC adresu, IP adresu a komunikační port.
- Pracuje se všemi produkty HW group (rodina Poseidon2, Damocles2, PortBox, PortStore, I/O Controller, IP relé a další...).
- K dispozici verze pro Windows i Linux.
- · Zobrazuje aktuální nastavení sítě Vašeho počítače.
- Kontroluje před přiřazením, zda je nastavovaná IP adresa volná / obsazená.
- Otevře webovou stránku produktu na jedno kliknutí.
- Otevře Telnet pro TCP Setup.
- Umožňuje nastavení do "default" hodnot.



Web rozhraní

Základní komunikační rozhraní.

Poseidon2 je vybaven přehledným a přívětivým grafickým WWW rozhraním umožňujícím nejen zobrazení aktuálně naměřených hodnot, ale též kompletní správu a nastavení zařízení, včetně definice základních síťových paramentů, měřících čidel a chybových akcí (SNMP trapů).

Webové rozhraní otevřete zadáním IP adresy Poseidonu2 do řádku adresy webového prohlížeče.

General

Hlavní stránka s přehledem hodnot na vstupech a senzorech se automaticky znovunačítá s nastavitelným intervalem standardně nastaveným na 10 sekund Interval lze snadno změnit.

	Poseidon2 40	02			Genera
Poseidon	Sensors				
General	Name II Sensor 240 619	D Current Valu	e Safe Range	Hysteresis	Alarm Alert
eneral setup	Sensor 241 558	324 22.5 °C	C 10.0 60.0	0.0	Disabled
ecurity					
NMP	Digital Inputs (DI))			
ee a il	Name	ID	Current Val	ue A	larm Alert
mail	Binary 1	1	1(On)	A	ctive if on
SM	Binary 2 Binary 3	2	0(Off) 0(Off)		Disabled
og & Time	Binary 4	4	0(Off)		Disabled
og a mine	Binary 5	5	1(On)	A	ctive if on
ortal	Binary 7	7	0(Off)		Disabled
	Binary 8	8	0(Off)		Disabled
QTT	Binary 9	9	0(Off)		Disabled
	Binary 10	10	0(Off)		Disabled
ensors	Binary 11	11	0(Off)		Disabled
nuts	Comm Monitor 1	123	0(Off)		Disabled
utoute		120	o(ony		bibabica
Irtual Outputs	Digital Outputs (D	0)			
ystem	Name	ID	Current Value	Moo	le
	BinOut 1	151	0(Off)	Man	ual
Version: 3.3.3	BinOut 2	152	0(Off)	Man	ual
	BinOut 3	153	0(Off)		ual
	Linicol, I				
	Download		Termi	nal Config (T	CP Setup)
	SNMP MIB: SNMP Object Identifier XML Schema Definiton	r: <u>MIB</u> OID XSD	Connect t	with telnet <u>19</u> o:	2.168.100.63 Port 99

Sensors

Tabulka Sensors zobrazuje informace o nalezených a aktivovaných senzorech a jejich stavech v okamžiku načtení WWW stránky.



- Name textový název vstupu, přidělený uživatelem na záložce Sensors.
- ID jedinečný ID 16 bitový identifikátor adresy čidla v rámci zařízení.
- Current Value aktuální hodnota čidla a odpovídající jednotky.
 Poznámka: Není-li senzor připojen, zobrazuje se hodnota -999.9.
- Safe Range rozsah hodnot, při kterých není aktivní stav Alarm pro senzor.
- Hysteresis nastavení hystereze pro ochrannu před opakovanými poplachy při hodnotě okolo hranice Safe Range. Více viz kapitola Hystereze senzorů.
- Alarm Alert výpis nastavení aktivace alarmu pro každý senzor, vyvolaný hodnotou mimo nastavený bezpečný rozsah hodnot (Safe Range).
- Barva pozadí řádku:
 - Bílá / žádná barva řádku = vstup není je ve stavu Alarm.
 - Červená = vstup je ve stavu Alarm.
 - Žlutá = stav Alarm pro tento vstup není aktivovaný, ale hodnota je mimo bezpečný rozsah.

Digital Inputs (DI)

Zobrazuje aktuální stav vstupů pro připojení kontaktů, včetně informace o nastavení stavu Alarm a jeho aktuálním stavu. Platný alarm je signalizován červenou barvou pozadí řádku.

- Name textový název vstupu, přidělený uživatelem na záložce Inputs.
- ID jedinečný identifikátor vstupu (ID), označený na krabičce.
- Current Value
 - 0 (Off) otevřený (Open) kontakt
 - 1 (On) sepnutý (Closed) kontakt
- Alarm Alert výpis nastavení aktivace alarmu pro každý vstup, vyvolaný hodnotou mimo povolený rozsah.
- Counter vstupy zařízení Poseidon2 jsou vybaveny čítači počtu sepnutí, což lze použít například pro potřeby odečtů spotřeb enegrií z měřičů vybavených pulzním výstupem (SO). Čítače se inkrementují s každým sepnutím vstupu. Sepnutí musí být delší než 20 ms. Aby byl impulz zaznamenán.
- Barva pozadí řádku:
 - Standardní barva řádku = vstup není je ve stavu Alarm.
 - Červená = vstup je ve stavu Alarm.

Digital Outputs

Zobrazuje aktuální stav výstupů, včetně informace o nastavení režimu výstupu.

- Name (Název výstupu) textový název výstupu, přidělený uživatelem na záložce Outputs.
- ID (Číslo výstupu) jedinečný identifikátor výstupu (ID), označený na krabičce.
- Current Value (Aktuální stav)
 - O (Off) výstup v klidové poloze (otevřený, resp. propojeno COM + NO).
 - 1 (On) výstup v aktivní poloze (sepnutý, resp. propojeno COM + NC).
- Mode režim činnosti výstupu nastavený na záložce Outputs.

Ostatní údaje

- MIB obsahuje odkaz na SNMP definiční soubor. (Klikněte pravým tlačítkem na odkaz a uložte soubor na disk volbou "Save Target as").
- OID (SNMP Object Identifier) obsahuje seznam nejčastějších SNMP OID. (Klikněte pravým tlačítkem na odkaz a uložte soubor na disk volbou "Save Target as").



- XSD obsahuje odkaz na XML definiční soubor pro soubor values.xml. (Klikněte pravým tlačítkem na odkaz a uložte soubor na disk volbou "Save Target as").
- Terminal Config (TCP Setup) odkaz na IP adresu a port pro vstup do terminálového nastavení pomocí TCP setupu.
- Textový odkaz "For more information try www.HW-group.com" editovatelný odkaz na servisní organizaci, nebo dodavatele. Text lze editovat v TCP Setupu, viz podrobný popis TCP Setup.

Poznámka: Vzhled úvodní stránky lze měnit pouze po konzultaci s výrobcem zařízení, jako součást programu "Customizace". Pro informace kontaktujte Vašeho dodavatele.

General Setup

Konfigurace síťových parametrů zařízení: síťové parametry, bezpečnostní rozsahy IP adres, jednotky zobrazení teploty, stav výstupů, atd.

Poseidon2 40	02		GENERAL SETUP
Device			
Name		Value	
Device Name:	Poseidon2 4002		
Network Settings			
Name		Value	
IP Address:	192.168.100.63		
Submask:	255.255.255.0		
Gateway:	192.168.100.1		
Primary DNS:	192.168.100.237		
Secondary DNS:	192.168.100.250		
HTTP Port:	80 0=dis, def 80		
HTTPS Port:	443 0=dis, def 443		
TCP Telnet Setup:	99 0=dis, det 99		
DHCP Client:	502 U=dis, der 502		
Differ entre.			
IPV6			
Name		Value	
Enable IPV6: Autoconfig IP parameters:			
Link Local Address:			
IP Address / Prefix length:			
Gateway:			
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
01			
Other settings and	Information		
Name	Calaina [1]	Value	
System temperature in:			
Syslog IP Address:	0.0.0.0		
HW Security Protection:	Disabled		
	Poseidon2 400 Device Name Device Name: Device Name: Device Name: Device Name Paddress: Submask: Gateway: Primary DNS: Secondary DNS: HTTP Port: DHCP Client: DHCP Client: DHCP Client: IP Address / Prefix Nength: Cateway: Secondary DNS: Secondary DNS: Secondary DNS: Secondary DNS: Secondary DNS: Secondary DNS: Secondary DNS: Secondary DNS: System temperature in: System temperature in:	Poseidon2 4002 Periore Periore Periore Periore Periore Periore PERIOR Periore PERIOR Periore PERIOR Periore PERIOR Periore PERIOR PERI	Poseidon2 4002

Device Name

Nastavení jména konkrétního zařízení. Toto jméno se zobrazuje ve všech přehledech spolu s IP adresou (**HWg config**) a je použito také jako proměnná sysname v SNMP protokolu.



Network Settings

Blok obsahuje základní nastavení síťových parametrů pro komunikaci v Ethernetu:

- IP address IP adresa jednotky, po změně nastavení je nutné restartovat zařízení.
- Submask maska lokální sítě, po změně nastavení je nutné restartovat zařízení.
- Gateway výchozí brána pro komunikaci, po změně nastavení je nutné restartovat zařízení.
- Primary DNS/Secondary DNS nastavení primárního a sekundárního DNS serveru, pro správnou funkci je nutné mít správně nastavenu Gateway. DNS server je nutný pro konverzi doménového jména na IP adresu, bez jeho nastavení nebudou fungovat tyto služby:
 - Synchronizace času (SNTP) se používá v e-mailech a SNMP Trapech pro čas události.
 - Odesílání e-mailů (SMTP).
 - Logování hodnot s časovým údajem.
- HTTP port nastavení portu pro komunikaci protokolem http, standardní hodnota je 80.
- HTTPS port nastavení portu pro komunikaci protokolem http, standardní hodnota je 443.
- TCP Telnet Setup nastavení portu pro terminálový telnet setup režim, standardní hodnota je 99.
- Modbus TCP Port nastavení portu pro komunikaci protokolem Modbus/TCP, standardní hodnota je 502.
- DHCP Client aktivuje podporu přidělení síťových parametrů DHCP serverm. Ve výchozím stavu zapnuto.

IPV6

Blok obsahuje volby pro práci na sítích s podporou IPV6.

- Enable IPV6 zapne podporu sítě IPv6.
- Autoconfig IP parameters zapne podporu automatické konfigurace síte pomocí SLAAC.
- Link Local Address linková adresa zařízení viditelná jen z vnitřní sítě.
- IP Address / Prefix length globální (veřejná) IP adresa a prefix sítě. Skládá se z linkové adresy a prefixu sítě.
- Gateway výchozí brána pro komunikaci, po změně nastavení je nutné restartovat zařízení.
- Primary DNS/Secondary DNS nastavení primárního a sekundárního DNS serveru, pro správnou funkci je nutné mít správně nastavenu Gateway.

Other Settings and Information

- Display Temperature In nastavení teplotních jednotek (C Celsius, F Fahrenheit, K Kelvin). Nastavení se týká pouze WWW rozhraní, ve všech rozhraních a protokolech jsou použity °C, pokud není v popisu rozhraní uvedeno jinak.
- System temperature in nastavení teplotních jednotek v komunikačních protokolech a v logu. Lze zvolit stupně Celsia (z důvodů zpětné kompatibility výchozí), nebo "by Display temp" kdy se použijí jednotky nastavené v poli Display temperature in.
- Syslog IP Address IP adresa SYSLOG serveru pro zasílání zpráv.
- HW Security Protection ochrana nastavením mechanické propojky, proti jakékoliv změně nastavení.
 - Výstupy: můžete měnit hodnotu výstupů.
 - Konfigurace: nelze jakkoliv měnit nastavení zařízení.

V levém spodním rohu se pouze vypisuje informace o aktivaci ochrany. Při aktivaci HW ochrany jsou jakékoli změny nastavení, včetně změny stavu výstupu ignorovány. Režim je ideální pro připojení Poseidonu2 na veřejnou online síť.



Poznámka: Všechny provedené změny musí být potvrzeny tlačítkem Apply Changes. Úspěšné provedení změn je signalizováno animací v Status Baru vedle tlačítka Apply changes.

Counters

Slouží pro vymázání stavů všech čítačů na vstupech zařízení – viz kapitola *Inputs*. Pro smazání stavů lze použít i reset zařízení.

Security

Zabezpečení

Nastavení bezpečnosti produktu, vazby mezi jednotlivými režimy jsou uvedeny v tabulce. Řádek označuje způsob přístupu k zařízení po IP, sloupec určuje omezení, která vyplývají z jednotlivých nastavení zabezpečení přístupu na zařízení.

	Bez	нw	U	ser Passwo	rd	IP Acce	ss filter	SNMP Co	mmunities
	omezení (default)	protection DIP = On	Read only	Read + Outputs	Read & Write	нттр	SNMP	Comun1	Comun2
Web index (General)	 Image: A start of the start of	~	~	 	 	filtered	×	×	×
Other pages	R/W	R	R	R/W**	R/W	filtered	×	×	×
Values.xml	R	R	R	R	R	filtered	×	×	×
Setup.xml	R/W	R	R	R/W**	R/W	filtered	×	×	×
SNMP get (next)	R	R	×	×	×	×	filtered	R*	R*
SNMP set	W	×	×	×	×	×	filtered	[R*/]W*	[R*/]W*
Modbus/TCP	R/W	R	×	×	×	×	×	×	×
TCP setup	 	×	×	×	~	×	×	×	×
HWg config	R/W	R	×	×	×	×	×	×	×
FW update	 	×	×	×	~	filtered	×	×	×
M2M outputs	R/W	R/W	R	R/W	R/W	×	×	×	×

* u volby R*/W* upozorňuje na nutnost povolení R a W na záložce SNMP Setup pomocí zaškrtávacích políček.

** umožňuje zápis pouze hodnoty výstupů, ničeho jiného. Nelze změnit ani režim výstupu.

Poznámka: Sloupec "Žádná omezení" je přednastavený "default" stav, který popisují také zde uvedené náhledy obrazovek. Toto nastavení znamená HW ochrana DIP=Off, není nastaveno žádné heslo, IP Access filter je 0.0.0.0/0.0.0.0.



Poseidon2 4002

SECURITY

	IP Access Filter			
	IP Address \	/alue IP Mas	sk Range HTTP	SNMP
General	0.0.0.0	0.0.0.0		
	0.0.0.0	0.0.0.0		
seneral setup	0.0.0.0	0.0.0.0		
Security	0.0.0.0	0.0.0		
SNMP	0.0.0.0	0.0.0.0		-
imail	liser Passwords			
3SM		User Name	Password	
.og & Time	Read Only:			
ortal	Read Only + Outputs: Read and Write:			
1QTT				
Sensors	HTTPS Server C	ertificate files		
nputs	Name		Value	
Dutputs	Type: Description: Filename:	SSLCertificateFile Public key certificate file, ext. *.crt		
/irtual Outputs	Import file:	Vybrat soubor Soubor nevybrán	Upload	
System	Edit File:	Delete File		
Version: 3.3.3	Type: Description: Filename:	SSLCertificateKeyFile Secret key file, ext. *.key *.key		
Apply Changes	Import file:	Vybrat soubor Soubor nevybrán	Upload	
	Edit File:	Delete File		
	Type: Description: Filename:	SSLCACertificateFile CA certificate file, ext. *.pem *.pem		
	Import file:	Vybrat soubor Soubor nevybrán	Upload	
	Edit File:	Delete File		
	Generate:	Generate a private SSL key and networks or testing purposes. The generated certificate is selfsign Please add the certificate to the list a trustde certification autority. Pla replace the SSL CertificateFile and the key can take up to 10minut search for sensors. Otherwise th	selfsigned certificate for clos ed and will be displayed as untru- of exceptions or use a certificat asse note that the generated data the SSLCertificateKeyFile. Gr es. Do not restart the device a ne key generation will be inte SSL kwand confignal	ed isted. e signed by will enerating and do no errupted.

IP Access Filter

Umožňuje definovat rozsah IP adres, ze kterého bude umožněn přístup k Poseidonu2 přes protokoly HTTP a SNMP. Každý protokol má vlastní rozsah.

Nastavuje se vždy pouze rozsah povolených IP adres, pomocí základní IP adresy a rozsahem adres kolem zadané hodnoty (maskou), které odpovídají uvedenému vzorci, kde AND je bitové násobení. Pokud je podmínka platná, je povolen přístup.

(IP žádající o přístup AND Mask Value) = IP Address Value



Nastave	ní IP filtru	Povolen přístup uživatelům	Doznámka
Address value	Mask value	oddo	POZITATIKA
192.168.1.2	192.168.1.2	192.168.1.2	Povolena jen jedna IP adresa
192.168.1.87	192.168.1.87	192.168.1.87	Povolena jen jedna IP adresa
192.168.1.0	192.168.1.224	192.168.1.0192.168.1.31	Povoleno 32 adres
192.168.1.0	192.168.1.0	192.168.1.0192.168.1.255	Povoleno všech 256 adres 192.168.1.x
192.168.0.2	192.168.254.255	192.168.0.2 a 192.168.1.2	Pouze 1 adresa, ale ze dvou sítí
		192.168.0.0192.168.0.15	
102169.0.0	100100000000	192.168.1.0192.168.1.15	Develope 4x 16 adree
132.100.0.0	192.100.232.240	192.168.2.0192.168.2.15	
		192.168.3.0192.168.3.15	

User Passwords

Umožňuje nastavení jména a hesla tří různých uživatelských účtů pro SNMP a HTTP přístup. • Typy účtů:

- Read Only může pouze číst hodnoty a nastavení.
- Read Only + Outputs může číst hodnoty, nastavovat výstupy, ale nemůže nijak měnit nastavovať (ani jména vstupů atd.).
- Read & Write je oprávněn k jakýmkoliv změnám.
- Účet označený jako "Read Only" umožňuje přístup pouze pro čtení hodnot a neumožňuje změny nastavení, účet "Read & Write" umožňuje i změny nastavení.
- Po zadání přístupového jména a hesla budete při dalších pokusech o otevření WWW rozhraní vyzváni k zadání přihlašovacích údajů.
- Hesla platí také pro soubory /values.xml a /setup.xml viz tabulka.

V případě Read Only uživatele pro http nebudete mít již možnost měnit nastavení zařízení přes WEB rozhraní.

Postupy při zapomenutí hesel

- Nastavte zařízení do defaultní konfigurace pomocí:
 - Program HWg config (nutno být na lokální síti).
 Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek zařízení, v kontextovém menu je položka "Load to defaults".
 - Použijte funkci DIP Load default.
 Zahýbejte několikrát přepínašem DIP1 do 5 sekund po zapnutí napájení.

HTTPS Server Certificate files

Slouží pro správu certifikátů potřebných pro činnost HTTPS serveru. Je možné nahrávat a mazat veřejný klíč, privátní klíč i certifikát certifikační autority, která vystavila certifikát veřejného klíče (CA).

Generovat SSL klíč a certifikát

Generuje soukromý SSL klíč a certifikát s vlastním podpisem pro uzavřené sítě nebo testovací účely. Vygenerovaný certifikát je podepsán vlastním podpisem (selfsigned) a bude zobrazen jako nedůvěryhodný. Prosím, přidejte tento certifikát do seznamu výjimek nebo použijte certifikát vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou. Upozorňujeme, že vygenerovaná data přepíší SSLCertificateFile a SSL-CertificateKeyFile. Generování klíče může trvat až 10 minut. Během této doby nerestartujte zařízení ani nepoužívejte funkci vyhledání senzorů. V opačném případě bude generování klíče přerušeno.



SNMP

Záložka SNMP slouží pro nastavení parametrů pro komunikaci uživatelů se zařízením Poseidon2 v rámci protokolu SNMP. Obsah stránlky pro SNMPv1 a SNMPv3 se mírně liší. Viz dále.

SNMPv1

	Poseidon	2 4002	2					SNMP
Poseidon	General SNMI	9 Setting	s		SNMP Acce	ss		
Gonoral	Name		Value		Commun	ity	Read	Write
Conoral cotur	SNMP Port	161			Public Private	~		
Seneral secup	SNMP Port Listerier	1 ~						
Security	SNMP Trap D	estinatio	ns					
	Destination	Commu	aity		TP Address		Pa	ct
SSM	A.	Public	×.	192.168.1.39	ar Address		162	
0 T	Β.	Disabled	v					
log & Time	с.	Disabled	v					
Portal	D.	Disabled	•••• v					
мотт	E.	Disabled	v					
Sensors	SNMP Commu	inities						
Inputs	Computer in a							
Outputs	Public							
Virtual Outputs	Private							
System								
Version: 3.3.3								
Analy Channes	MIB II System	n Group						
Apply Changes								
	Name		and OUN		Value			
	Syst	sName: P	pport@HW oseidon2.4	group.cz 002				
	SysLo	cation:	000.00HZ 4					_

General SNMP Settings

- SNMP port nastavení portu pro komunikaci v rámci protokou SNMP [161].
- *SNMP Port Listener* nastavení portu pro příjem SNMP trapů ze zařízení Poseidon2 a Damocles2 v rámci Box2Box komunikace **[162]**.
- SNMP Version nastavení verze SNMP protokolu [1].

SNMP Access

Definuje oprávnění a jméno skupin uživatelů, pro práci se zařízením Poseidon2.

· Community - textový název skupiny, které jsou přiřazena práva (standardně Public a Private).

- Read přidělení práva komunitě pro čtení proměnných po SNMP.
- Write přidělení práva komunitě pro zápis hodnot do proměnných po SNMP.



SNMP Trap Destination

Definuje cílové destinace pro odesílání SNMP Trapů.

- Community textový název skupiny odesílaného SNMP Trapu.
- IP address cílová adresa, na niž budou odesílány SNMP Trapy.
- Port cílový port, na nějž budou trapy odesílány.

SNMP Communities

· Community – textový název bezpečnostní skupiny.

MIB II System Group

Uživatelské nastavení standardní SNMP hlavičky.

- SysContact kontakt na administrátora systému, například e-mailová adresa.
- SysName jméno zařízení, shoduje se se jménem zařízení.
- SysLocation umístění systému, např "IT místnost, 2. patro".

Poznámka: Všechny provedené změny musí být potvrzeny tlačítkem Apply Changes. Úspěšné provedení změn je signalizováno animací v Status Baru vedle tlačítka Apply changes.

SNMPv3

	Poseidor	12 4002					SNMI
Poseidon	General SN	MP Setting	s	SNMP A	ccess		
	Name		Value	Use	r name	Read	Write
General	SNMP P	ort: 161		Public	~		
Seneral setup	SNMP Port Lister	ner: 162		Private	v		
Security	SNMP Vers	ion: 3 V					
SNMP	SNMP Trap	Destinatio	ns				
Email	Destination	User na	ime	IP Addres	s	Po	ort
GSM	А.	Public	 192.168. 	1.39		162	
log & Time	в,	Disable	1 ~				_
Destal	с.	Disable	v				
Portai	D.	Disabler	×				
MQTT	E.	Disable	···· v				
Sensors	SNMP User	8					
Inputs	User name	Auth. T	/pe Auth. Pa	assword P	rivacy Type	Privacy F	assword
Outputs	Public	MD5	Pass1		DES 🗠	Pass2	
Virtual Outputs	Private	SHA	 Pass3 		AES 🗠	Pass4	
Evetom		None	×		None ~		
system		None	×		None ~	_	
Version: 3.3.3		None	<u> </u>	_	None ~		
	MIB II Syst	em Group					
Apply Changes	Name			1/5	110		
	S	sContact: s	innort@HWaroun.cz	va	ue		
	21	SysName: P	oseidon2 4002				
	54	sLocation:					
			or more information	try http://www.	hw-group.com/		

48

General SNMP Settings

- SNMP port nastavení portu pro komunikaci v rámci protokou SNMP [161].
- *SNMP Port Listener* nastavení portu pro příjem SNMP trapů ze zařízení Poseidon2 a Damocles2 v rámci Box2Box komunikace **[162]**.
- SNMP Version nastavení verze SNMP protokolu [1].

SNMP Access

Definuje oprávnění a jméno skupin uživatelů, pro práci se zařízením Poseidon2.

- User name textový název skupiny, které jsou přiřazena práva (standardně Public a Private).
 - Read přidělení práva komunitě pro čtení proměnných po SNMP.
 - Write přidělení práva komunitě pro zápis hodnot do proměnných po SNMP.

SNMP Trap Destination

Definuje cílové destinace pro odesílání SNMP Trapů.

- User name textový název skupiny odesílaného SNMP Trapu.
- IP address cílová adresa, na niž budou odesílány SNMP Trapy.
- · Port cílový port, na nějž budou trapy odesílány.

SNMP Users

Uživatelská jména a hesla pro komunikaci v rámci protokolu SNMPv3.

- User name uživatelské jméno.
- Auth. Type typ šifry použitý pro autentizaci uživatele. K dispocizi volby MD5 a SHA.
- Auth. Password heslo použité pro autentizaci uživatele.
- Privacy Type typ šifry použitý k zabezpečení komunikace. K dispozici volby DES a AES.
- Privacy Password heslo (klíč) použité pro zašifrování komunikace.

MIB II System Group

Uživatelské nastavení standardní SNMP hlavičky.

- SysContact kontakt na administrátora systému, například e-mailová adresa.
- SysName jméno zařízení, shoduje se se jménem zařízení.
- SysLocation umístění systému, např "IT místnost, 2. patro".

Poznámka: Všechny provedené změny musí být potvrzeny tlačítkem Apply Changes. Úspěšné provedení změn je signalizováno animací v Status Baru vedle tlačítka Apply changes.



Email

	Email Settings			
Poseidon	Name		Value	
	SMTP Server:	some.smtp.server	LIP Addr	ess or DNS Namej
eneral	SMTP port:	25		
	Email Sender Address:	user@domain.com		
neral setup	Authentication:			
curity	Secure TLS mode:	Lleer legin name		
MP	Email Subject Text:	Subject 0		
nail	Email Destinations			
м	Name		Value	
	Alarm Email Recipient:	To0@domain.com		
g & Time	Alarm Email Copy:	To1@domain.com		
rtal	Alarm Email Copy:	To2@domain.com		
)TT	Alarm Email Copy:	To3@domain.com		
211	Alarm Email Copy:	To4@domain.com		
nsors	Periodic Log Recipient:	lo5@domain.com		
outs	Test Email			
tputs	Name		Value	
tual Outputs	State:			
rstem				Send Test I
Version: 3.3.3	Periodic Status Sett	ings		
	Name		Value	
Apply Changes	Periodical Status:	Period	60	Iminutes
rippi) onunges			6	

- SMTP Server doménové jméno nebo IP adresa SMTP serveru.
- SMTP port port pro komunikaci se SMTP serverem (standardně 25).
- Email Sender Address e-mailová adresa, která bude uvedena v e-mailu jako odesílatel.
- Authentication aktivace použití hesla, pokud server SMTP požaduje autorizaci.
- Secure TLS mode aktivuje autorizaci pomocí SSL/TLS (gmail apod.).
- Name jméno použité při autorizaci na SMTP serveru.
- Password heslo pro přihlášení k SMTP serveru.
- Email Subject Text text předmětu odeslaného e-mailu, za ním následuje standardní předmět e-mailu, viz formát e-mailu.
- Alarm Email Recipient e-mailová adresa příjemce (TO).
- Alarm Email Copy e-mailová adresa příjemce (CC).
- Periodic Log Recipient e-mailová adresa příjemce logu, který se periodický odesílá.
- Send Test Email odešle zkušební e-mail.

Periodic Status Settings

- Periodical Status když je zapnutý, odesílá e-mail o stavu zařízení s nastavenou periodou. Například každých 24 hodin (1440 minut).
- Alarm reminder když je zapnutý, připomíná s nastavenou periodou, že je zařízení ve stavu Alarm. Například každých 15 minut.

Zkontrolujte	pro odeslá	iní e-mailu:				

- 1. Správnou IP adresu na **IP Gateway**
- 2. DNS server v nastavení sítě
- 4. Zapnutou autentizaci a správné jméno a heslo
- tě 5. Vypnutý **Spam filter** v e-mailové schránce
- 3. SMTP server a jeho port

Tip: Za určitých okolností není vždy nutné nastavovat **SMTP Server** pro odesílání e-mailů. Poseidon2 se umí chovat jako SMTP server a odeslat e-mail přímo do schránky uživateli. Tento režim je všek třeba ověřit v konkrétním případě, protože díky absenci reverzních MX záznamů jsou takto odeslané e-maily často odstraněny filtrem proti SPAMu. Poseidon2 však umí e-maily pouze posílat, nikoliv přijímat.

Příklad přijatého e-mailu:

E-mail se odesílá na začátku a na konci každého stavu Alarm.

10.10.20	005	TIME 15:04:27	Device <u>-</u> Server_	NAME room1	Device_IP 192.168.1.20	
Email ir	nitiated:	48245	T-Room	1	Alarm AC	CTIVATED
 ID	SENSOR_NC	1me	VALUE	UNIT	Safe_RANGE	ALARM
ALARM	state:					
 48245	T-Room		25.30	°C	-45.0 22.0	Enabled
1	C-water		OFF			if OFF
Sensor	s list:					
Sensor: 48245	s list: T-Room		25.30	 ℃	-45.0 22.0	Enabled
Sensor: 48245 1559	s list: T-Room H-Room		25.30 53.00	℃ %RH	-45.0 22.0 30.0 80.0	Enabled Enabled
Sensors 48245 1559 48	s list: T-Room H-Room T-Srv01		25.30 53.00 -27.30	℃ %RH ℃	-45.0 22.0 30.0 80.0 -49.025.1	Enabled Enabled Disabled
Sensor: 48245 1559 48 257	s list: T-Room H-Room T-Srv01 ABCDEFGH	IJKLMNO	25.30 53.00 -27.30 -109.30	℃ %RH ℃ ℃	-45.0 22.0 30.0 80.0 -49.025.1 -150.0105.0	Enabled Enabled Disabled Enabled
Sensors 48245 1559 48 257 1	s list: T-Room H-Room T-Srv01 ABCDEFGHI C-water	IJKLMNO	25.30 53.00 -27.30 -109.30 0FF	℃ %RH ℃ ℃	-45.0 22.0 30.0 80.0 -49.025.1 -150.0105.0	Enabled Enabled Disabled Enabled if OFF
Sensors 48245 1559 48 257 1 2 2	s list: T-Room H-Room T-Srv01 ABCDEFGHI C-water C-AirFI	IJKLMNO	25.30 53.00 -27.30 -109.30 0FF 0FF	℃ %RH ℃ ℃	-45.0 22.0 30.0 80.0 -49.025.1 -150.0105.0	Enabled Enabled Disabled Enabled if OFF if ON
Sensor: 48245 1559 48 257 1 2 3	s list: T-Room H-Room T-Srv01 ABCDEFGHI C-water C-AirFI C-Door1	IJKLMNO	25.30 53.00 -27.30 -109.30 0FF 0FF 0FF	℃ %RH ℃ ℃	-45.0 22.0 30.0 80.0 -49.025.1 -150.0105.0	Enabled Enabled Disabled Enabled if OFF if ON Disabled



Tip: Podrobný popis formátu e-mailu najdete v popisu rozhraní e-mail v kapitole "Použití jednotek Poseidon2 ve vašich programech".

Testování odeslání e-mailu

Odeslání e-mailu ze zařízení vyžaduje správné nastavení několika systémů, zkontrolujte proto, zda máte nastaveny všechny tyto parametry:

- · Gateway v nastavení sítě.
- DNS server v nastavení sítě.
- SMTP server a jeho port.
- · Zapnutou autentizaci, správné jméno a heslo.
- Vypnutý Spam filter ve vaší e-mailové schránce.

GSM

	Poseidon2 400	02	GSM
Poseidon	Serial Port Settings	9 9	
1.21220.000	Name		Value
General	Port Function:	Disabled •	
General setup			
Security	Remote SMS gatewa	ay	
SNMP	Name		Value
Email	Enable:	2	
Lilldi	IP Address or DNS Name:	highoss hwg cz	-
GSM	Link/Path:	service.xmi	-
Log & Time	Username.	bwaraup	-
Portal	Password:	••••	
MQTT			
Sensors	GSM SMS Interface		
Inputs	Name		Value
Outputs	GSM Function: SMS + Ring When Alarm:	Remote 🔻	
Virtual Outputs			
System	GSM SMS Recipients	s	
Version: 3.3.3	Name	Value	Test
Version, 5.5.5	Alarm SMS Recipient 1:	777232759	
	Alarm SMS Recipient 2:		Send Test SMS
Apply Changes	Alarm SMS Recipient 3:		
	Alarm SMS Recipient 4:		Ringout Test
	Alarm SMS Recipient 5:		



Serial Port Settings

Port Function – nastavuje funkci sériového portu (dostupné pouze na modelech se sériovým portem a serverovou částí netGSM). K dispozici jsou 2 možnosti:

- Disabled sériový port je vypnutý pouze není-li připojen modem a zařízení pracuje jako klientská část.
- *GSM modem* (jen Poseidon2 4002) k zařízení je připojen GSM modem a Poseidon2 funguje jako server pro netGSM.

Remote SMS Gateway

Umožňuje nastavit IP adresu, HTTP port a cestu ke službě, resp. kam se odesílají požadavky na odeslání SMS. **U jednotek Poseidon2 se cesta vždy jmenuje service.xml.**

GSM SMS interface

Slouží k nastavení vlastních parametrů posílání SMS.

Serial Port Settings			
Name		Value	
Port Function:	GSM Modem *		
GSM SMS Interface			
Name		Value	
GSM Function:	Local 🔻		
SMS + Ring When Alarm:			

- GSM Function nastavuje, budou-li se SMS odesílat přes lokální modem (dostupné jen je-li serial port v režimu GSM modem).
- SMS+Ring when Alarm umožňuje prozvonění telefonního čísla při poslání SMS.
- RS-232 GSM module signalizuje připravenost GSM modemu.
 - Not Enabled neaktivní. Zobrazuje se po změně nastavení RS-232 portu, ale ještě před jejím uložením.
 - Not Found nenalezen. Poseidon2 je nastaven pro lokální připojení GSM modemu, ale ten nebyl nalezen.
 - Waiting for modem probíhá vyhledávání modemu.
 - Initializing probíhá inicializace modemu.
 - Ready připraven k činnosti.
- SMS center Number (jen pro Poseidon2 4002 s připojeným RS-232 modemem) kontrolní informace o načtení čísla SMS centra poskytovatele ze SIM karty. Není-li číslo načteno, nelze odeslat SMS.

GSM SMS recipients

Umožňuje nastavit, na jaká čísla se bude SMS odesílat – nezávislé na režimu činnosti (lokální/ vzdálený modem).

- Send Test SMS odešle testovací SMS na všechna vyplněná telefonní čísla.
- Ringout Test prozvoní všechna vyplněná telefonní čísla.



Příklad přijaté SMS:

- Device name: Poseid11
- Senzory v Alarmu:
 - Rack11 = 48,5°C, mezní hodnota je 40°C
 - T-Room = 48,3°C, mezní hodnota je 35°C
 - H-Room = 10% RH, mezní hodnota je 45% RH

Poseidon2 ALARM: Rack11(48,5), T-Room(48,3), H-Room(10)

Tip: Podrobný popis formátu SMS najdete v popis rozhraní SMS v kapitole "Použití jednotek Poseidon2 ve vašich programech".

Poznámka: Všechny provedené změny musí být potvrzeny tlačítkem Apply Changes. Úspěšné provedení změn je signalizováno animací v Status Baru vedle tlačítka Apply changes.

Log & Time

Nastavení data, času a logování hodnot, pokud to daný model Poseidonu2 podporuje.

Poseidon2 400)2	Log and Time
Date and Time		
Name	Value	Description
Current Date:	04.10.2017	[dd.mm.yyyy]
Current Time:	14.28.39	[24 hour format]
Time Synchronization	on	
Name	Value	Description
SNTP Server:	time.nist.gov	[IP Address or DNS Name]
Time zone:	Ilhour ▼ : 0 min ▼	
Interval:	10 hour 🔻	Sync period: 1h/10h/24h
Daylight saving time:	Central Furopean 🔻	3:00
	Synchronize T	īme
Device Logger Setti	ngs	
Name	Value	Description
Log period:	300 [a]	
Logfile capacity: Report Log Region:	114days, 22hours and 22	minutes
Erase log after e-mail:	2	
	Open log File Cle	ar log File
	Poseidon2 400 Date and Time Name Current Date: Current Time: Time Synchronizatio Name SKIP Server: Time zone: Time zone:	Poseidon2 4002 Date and Time Nmm Value Current Date Main Date and Time Main Current Time Main Main Immunistry Date and Time Centrel Time and

Date and Time

Nastavení aktuálního data a času.

- Current Date datum ve formátu [dd.mm.yyyy] např. 04.10.2017.
- Current Time nastavení aktuálního času, je použit 24hodinový formát [hh:mm:ss] například
 14:28:39. Čas se automaticky v prohlížeči zvyšuje během doby otevření okna.

Time Synchronization

Nastavení SNTP serveru pro synchronizaci času. Pokud není nastavený čas (zobrazuje se datum 1. 1. 1970), zařízení se pokouší o synchronizaci času se serverem automaticky s periodou cca 1× za hodinu, dokud nedojde k jeho nastavení.

 SNTP Server – IP adresa nebo DNS jméno SNTP serveru vůči kterému chcete provádět synchronizaci času. Přednastavený server je ntpl.sth.netnod.se.

Poznámka: Čas neběží, pokud je vypnuté napájení jednotky Poseidon2, jednotka neobsahuje baterii. Po výpadku se čas synchronizuje právě pomocí SNTP serveru.

Data Logger Settings

Nastavení parametrů pro logování hodnot do vnitřní paměti typu flash, do kruhového bufferu. Po zaplnění paměti jsou automaticky nejstarší hodnoty přepisovány novějšími. Tato funkce je podporována pouze v některých modelech Poseidon2.

- Log Period nastavení periody logování všech hodnot do logfile.
- Logfile capacity přibližná kapacita pro logování udávaná v jednotkách dnů, hodin a minut. Poseidon2 Vám spočítá kapacitu na základě počtu detekovaných senzorů.
 Upozornění: Hodnota zbývající kapacity ukáže 0, pokud je kruhový buffer zaplněný. Vymažte jej pro zjištění kapacity.
- Report Log Period perioda zasílání logu e-mailem.
- Erase log after e-mail smaže logfile po odeslání e-mailu. Zmenšuje velikost e-mailové přílohy a může urychlit přenos dat.
- Open log File uložení aktuálního logfile do počítače, volá se externí soubor /spilog.txt.
- Clear log File vymazání všech hodnot z logfile, volá se externí soubor /spilog.del.

Poznámka: Všechny provedené změny musí být potvrzeny tlačítkem Apply Changes. Úspěšné provedení změn je signalizováno animací v Status Baru vedle tlačítka Apply changes.



Portal

Nastavení komunikace s portálem pomocí protokolu HWg-Push. Poseidon2 je aktivní a sestavuje komunikaci periodicky, nebo a při každé změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota AutoPush.

St/	Poseidon2 40	02			Portal
Poseidon	Portal Message				
2000000		Dorta	/alue		
Jeneral	_	Porta	i disabled		
Seneral setup	Portal				
ecurity	Fortui				
NMP	Name	_	Value	3	
mail	Server Address:	www.sensdesk.com/	portal.php		
nali	IP Port:	80 Default 80			
SM	User Name:				
g & Time	Password: Current Push Timer:	0			
ortal	Current Log Timer:	0			
OTT	Cur. Autopush Block Timer:	0			
211	Manual Push:	0	Manual P	luch	
ensors				usir	
nputs					
utputs	Sensors autopusit o	loning			
irtual Outputs	Name	ID	Current Valu	ue	Autopush
	Sensor 240	61964	42.7	%RH	0.0
Version: 3.3.3	 Digital Inputs (DI)	autopush con	fia		
				ue	Autopush
Apply Changes	Name	ID	Current Valu		
Apply Changes	Binary 1 Binary 2	1D	O(Off)		
Apply Changes	Binary 1 Binary 2 Binary 3	1D 1 2 3	O(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 4 Binary 5	1D 1 2 3 4	0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 4 Binary 5 Binary 6	ID 1 2 3 4 5 6	Current Val 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 4 Binary 5 Binary 6 Binary 7	ID 1 2 3 4 5 6 7	Current Val 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 5 Binary 5 Binary 5 Binary 7 Binary 8	ID 1 2 3 4 5 6 7 8	Current Val 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 4 Binary 5 Binary 6 Binary 7 Binary 9 Binary 9	ID 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9	Current Val 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 4 Binary 5 Binary 5 Binary 7 Binary 7 Binary 9 Binary 10 Binary 11	10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Current Val 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 4 Binary 5 Binary 5 Binary 7 Binary 9 Binary 10 Binary 11 Binary 12	ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Current Val 0(Off) 0		
Apply Changes	Name Binary 1 Binary 2 Binary 3 Binary 4 Binary 5 Binary 5 Binary 7 Binary 9 Binary 10 Binary 11 Binary 12 Comm Monitor 1	10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123	Current Val 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off) 0(Off)		

V zařízení je předvyplněno spojení na portál www.SensDesk.com.

Portal Message

Zpětné informace z portálu obsahující například odkazy na grafy apod. Záleží na typu portálu.

Portal

- Portal Enable zapne nebo vypne tuto funkci.
- Server Address úplná URL vzdáleného serveru.
- IP Port port, na kterém portál naslouchá.
- User Name uživatelské jméno pro přiřazení uživateli. Obdržíte od správce portálu.
- Password heslo pro přiřazení uživateli. Obdržíte od správce portálu.
- Current Push Timer ukazuje za jak dlouho bude provedeno další standardní odeslání dat.
- Current Log Timer ukazuje za jak dlouho bude provedeno další uložení dat do mezipaměti.
- *Current Autopush Block Timer* ukazuje za jak dlouho po odeslání AutoPush může dojít k odeslání další informace pomocí AutoPush – perioda se nastavuje zpetně z portálu.
- Retransmit number počet opakování při nezdařilém pushi.
- Manual Push tlačítko pro ruční okamžité odeslání dat na portál.

Konfigurace AutoPush

Poseidon2 se připojí ihned na portál a oznámí změnu hodnoty senzoru, při každé změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota AutoPush.

Jedná se pouze o nastavení komunikace, mezi Poseidon2 a online portálem. Hodnoty lokálních alarmů se nastavují v portálu.

Zkontrolujte pro připojení na portál:

- 1. Správnou IP adresu IP Gateway
- 2. DNS server v nastavení sítě
- 3. Správně nastavenou Server Address portálu



MQTT

Slouží pro připojení jednotky Poseidon2 do IoT sétě pomocí protokolu MQTT.



(58)

MQTT Settings

- MQTT Enable zapne či vypne funkci odesílání dat protokolem MQTT.
- Server IP adresa nebo doménová adresa serveru s MQTT brokerem.
- Port TCP port na kterém MQTT broker naslouchá (Default 1883 or 8883 for SSL).
- Username uživatelské jméno pro přihlášení k MQTT brokeru.
- Password heslo pro přihlášení k MQTT brokeru.
- Secure SSL mode zapne či vypne podporu SSL při komunikaci s MQTT brokerem.
- Client ID ID zařízení v MQTT síti.
- Publish Period perioda odesílání dat do MQTT brokeru.
- Topic Prefix Name prefix pro MQTT Topic (adresu).

Sensors Topic

- Name odpovídá položce Name na záložce Sensors.
- ID odpovídá položce ID na záložce Sensors.
- Publish zapne či vypne odesílání informací o konkrétním senzoru.
- Topic Name = value úplný Topic za prefixem:
- x/Value aktuální hodnota senzoru.
- x/State aktuální stav senzoru.

Inputs Topic

- Name odpovídá položce Name na záložce Inputs.
- ID odpovídá položce ID na záložce Inputs.
- Publish zapne či vypne odesílání informací o konkrétním vstupu.
- Topic Name = value úplný Topic za prefixem:
 - x/Value aktuální hodnota vstupu.
 - x/State aktuální stav vstupu.
 - x/Counter aktuální stav Counteru.

Outputs Topic

- Name odpovídá položce Name na záložce Outputs.
- ID odpovídá položce ID na záložce Outputs.
- Publish zapne či vypne odesílání informací o konkrétním výstupu.
- Topic Name = value úplný Topic za prefixem:
 - x/Value aktuální hodnota výstupu.

User Topic

User Topic umožňuje vytvoření uživatelského topicu (zprávy) obsahujícího data jaké požaduje uživatelská aplikace. K tomu slouží makropříkazy uvedené níže.

- User Topic Enable zapne zasílání uživatelské zprávy.
- Topic Name název zprávy.
- Topic Value šablona uživatelské zprávy.
- Topic Test náhled výsledné zprávy po přeložení maker.

Více se o MQTT a jeho použití dočtete v AN51 na stránkách HW-group.com.



Makra	
	Other of a second secon
%ID_IN_^%	- Start of sequence of the inputs with firmly defined it s
%ID_IN_END%	 End of the fixed sequence of the inputs
%LOOP_IN%	 Beginning of the sequence of the inputs that passes all ID's
%LOOP_IN_END%	 End of the complete sequence of the inputs
%ID_OUT_*%	 Start sequence of the outputs with firmly defined ID's
%ID_OUT_END%	 End of fixed sequence of the outputs
%LOOP_OUT%	- Start sequence outputs that passes all ID's
%LOOP_OUT_END%	 End of the complete sequence of the outputs
%ID_SENSOR_*%	 Start sequence with sensors firmly defined ID's
%ID_SENSOR_END%	- End of fixed sequence sensors
%LOOP_SENSOR%	- Start sequence of sensors that passes all ID's
%LOOP_SENSOR_END%	 End of the complete sequence of sensors
%VAL_ID%	 Variable ID item %VAL_NAME% variable name item
%VAL_VALUE%	- Variable values of the item
%VAL_STATE%	- State variables of the item

Sensors

Záložka nastavuje parametry pro všechna čidla (Sensors) z obou sběrnic.

	Poseidon2 4002 Sensors
Poseidon	Sensors
General	Name Safe Range Hysteresis Delay SNMP [6] Trap Email SMS Syskuy
General setup	ID: 61964 Code: 26120c270820088c Sector 240 40.0 50.0 0.0 0
Security	Port: 6 Sensor 240 10.0 1. 00.0 0.0 0
SNMP	ID: 55824
Email	Code: 28da1027082008b9 Sensor 241 10.0 60.0 0.0 0 🔍 🔍 🔍 🔍 🗖
GSM	Value: 25.6 °C
Log & Time	Find 1Wire + RS485 sensors Find 1Wire sensors
Portal	
MOTT	
Sensors	
Innuts	
Outputs	
Virtual Outouts	
System	
Version: 3.3.3	
Apply Changes	For more information try http://www.hw-group.com/

Find 1Wire + RS485 sensors a Find 1Wire sensors

Tlačítka pro spuštění autodetekce připojených čidel. Po stisknutí tlačítka se ukončí veškeré prováděné činnosti a spustí se autodetekce, která může zabrat delší dobu i kolem 2 minut. Po skončení detekce se objeví informativní dialog oznamující výsledek. Po úspěšně provedené autodetekci jsou čidla okamžitě připravena k měření.

Poznámka: Rychlejší autodetekci senzorů s podrobnějšm výpisem detekce najdete v kapitole TCP setup.

Čidla musejí být po každé změně detekována pomocí Autodetekce.

- Name název vstupu na 12 znaků (např. "nade dveřmi", "vlhkost sekce1").
- ID jedinečný identifikátor čidla, udává jeho adresu na sběrnici. Rozsah pro senzory je [65..150] a [256..65535].
- Code plné ID 1-Wire senzoru.
- Port číslo 1-Wire portu (konektoru) na zařízení, do kterého je senzor připojen.
- Value výpis aktuálního stavu senzoru. Nenalezené či nefunkční čidlo vypisuje hodnotu -999.99.
- Safe Range rozsah hodnot, které budou považovány za správné, překročení rozsahu vyvolá stav Alarm. Pro nastavení 15,0..35,0 odejde e-mail při hodnotě pod 14,9 a nad 35,1.
- Hysteresis definuje pásmo necitlivosti při překročení mezní hodnoty; zabraňuje vyvolávání vícenásobných alarmů v případě, kdy hodnota teploty osciluje okolo mezní hodnoty.



• Delay [s] – zpozdí odeslání informace o začátku alarmu.



- Odesílání info o stavu Alarmu na základě hodnoty Delay:
- Modře: Delay = 0
- Žlutě: Delay nastaveno na nějaký čas

(61)

- SNMP Trap povolí odeslání SNMP Trap při začátku a konci stavu Alarm.
- Email povolí odeslání e-mailu při začátku a konci stavu Alarm.
- SMS povolí odeslání SMS při začátku a konci stavu Alarm.
- Syslog povolí odeslání SYSLOG zpráv.

Poznámka: SMS zprávou se zde myslí odeslání SMS přes GSM modem, připojený přímo k jednotce Poseidon2 po RS-232.

Inputs

Parametry pro vstupy DI kontaktů (Dry Contacts Inputs).

	- OSCIUON								NPUT
Poseidon	Digital Inpu	ts (DI)							
Conoral	Name	ID	Current Value	Alarm State	Delay[s]	SNMP Trap	Email	SMS	Syslog
General	Binary 1	1	1(On)	Active if on •	0				
General setup	Binary 2	2	0(Off)	Disabled •	0				
Security	Binary 3	3	0(Off)	Disabled •	0				
	Binary 4	4	0(Off)	Disabled •	0				
SINPLP	Binary 5	5		Active if on *	0	2			
Email	Binary 6	6		Disabled •	0				
3SM	Binary 7	7	0(Off)	Disabled •	0				
	Binary 8	8	0(Off)	Disabled •	0		-		•
Log & Time	Binary 9	9	0(Off)	Disabled •	0		-	-	•
Portal	Binary 10	10	0(Off)	Disabled •	0		-	-	-
MOTT	Binary 11	11		Disabled •	0		-	-	-
	Binary 12	12	0(Off)	Disabled •	0		-		
Sensors	Comm Monitor 1	123	0(Off)	Disabled •	0		U		
Inputs									
Outputs									
Virtual Outputs									
System									
Verrien+222									
Version, 3.3.3									

- Name název vstupu na 12 znaků (např. "2p dveře vlevo", "kouř sekce 1").
- ID identifikace proměnné vstupu v rámci zařízení [1..32].
- Current Value výpis aktuálního stavu vstupu ("O (Off)" / "1 (On)").
- Alarm State definice stavu Alarm pro každý vstup.
 - Active if On alarm aktivní když ve vstup ve stavu 1 (On).
 - Active if Off alarm aktivní když ve vstup ve stavu 0 (Off).
 - Disabled vstup nemá definovaný stav Alarm.

• Delay [s] – zpozdí odeslání informace o začátku alarmu.



Odesílání info o stavu Alarmu na základě hodnoty Delay:

• Modře: Delay = 0

- Žlutě: Delay nastaveno na nějaký čas
- SNMP Trap povolí odeslání SNMP Trap při začátku a konci stavu Alarm.
- Email povolí odeslání e-mailu při začátku a konci stavu Alarm.
- SMS povolí odeslání SMS při začátku a konci stavu Alarm.
- Syslog povolí odeslání SYSLOG zpráv.

Poznámka: SMS zprávou se zde myslí odeslání SMS přes GSM modem, připojený přímo k jednotce Poseidon2 po RS-232, viz modely Poseidon2.

Outputs

Ovládání výstupů a konfigurace jejich režimu.

	Pos	seido	n2 4002	2			OUTPUTS
Poseidon	Dig	ital Ou	tputs (DO)				
General	U	Current Value	Basic p	parameters		Output Control	
General setup			Name	BinOut 1	Manual	Change to On	
Security	151	0(Off)	ON (Closed) Name	On	LocalCondition	ion	
SNMP			UFF (Upen) Name	Off			
Emeil			Pulse Timer	0 Sec			
Inan			Name	BinOut 2	Manual	Change to On	
GSM	152	0(Off)	ON (Clesed) Name	On	LocalCondit	ion	
Log & Time			OFF (Open) Name	Off			
Portal			Pulse Timer	0 Sec			
MQTT			Name	BinOut 3	Manual	Change to On	
Sensors	153	U(Uff)	ON (Closed) Name	On	LocalCondition	ion	
lanuta		-()	OFF (Open) Name	Off			
Inputs			Pulse Timer	0 Sec			
Outputs			Name	BinOut 4	Manual	Change to On	
Virtual Outputs	154	0(0ff)	ON (Closed) Name	On	LocalCondition	ion	
System	134		OFF (Open) Name	Off			
			Pulse Timer	0 Sec			
Vorsion: 3.3.3 Apply Changes			Pulse Timer	0 Sec	ion try http://www.h		

63

Basic parameters

- ID jednoznačná identifikace výstupu v rámci zařízení [151..215].
- Current Value výpis aktuálního stavu vstupu ("O (Off)" / "1 (On)").
- Name název výstupu na 12 znaků (např. "vetrak nahore", "Dvere rack 4").
- ON (Closed) Name název stavu 1 (On) (např. sepnuto, zaplaveno, zavřeno apod.).
- OFF (Open) Name název stavu O (Off) (např. rozepnuto, otevřeno apod.).
- Pulse timer umožňuje sepnout výstup do stavu 1 (On) na definovanou dobu. Pokud potřebujete opačnou funkci, použijte NO/NC výstup relé. Při hodnotě Pulse Timer = 0 je funkce pulsu na výstupu neaktivní (defaultní hodnota).

Sepnutí výstupu pouze na určený čas platí take pro lokální podmínku. Čas sepnutí se počítá od zahájení podmínky (překročení hraniční hodnoty). Spouští se pouze jednou po splnění podmínky.

Output Control

- Manual řízení výstupu z webu nebo přes M2M protokoly (XML, SNMP, ...).
- Change to On/Off změní hodnotu výstupu (po potvrzení Apply Changes).
- Local Condition výstup je řízen podmínkou podle senzoru. Pro M2M protokoly je hodnota výstupu pouze pro čtení (výstup nelze řídit). Ovládání je navázáno na Target Value, používá se hystereze (IDLE Range), nastavená pro daný senzor.
 - On if any alarm výstup se sepne, když alespoň jeden ze vstupů nebo senzorů bude ve stavu Alarm. Pozor: tato podmínka akceptuje také nastavení DELAY a HYSTERESIS pro jednotlivé senzory a vstupy, které jsou aktivní.
 - On if alarm on výstup se sepne, když nastane Alarm na konkrétním vybraném senzoru (vstupu).
 - On if value equal to Trigger výstup se sepne, když hodnota bude odpovídat nastavení v Target value.
 - On if value higher than Trigger výstup se sepne, když hodnota (Current Value) bude větší nastavení v Target value.
 - On if value lower than Trigger výstup se sepne, když hodnota (Current Value) bude menší nastavení v Target value.
- Trigger Value hraniční hodnota podmínky (např. výstup spíná na On, když je hodnota vyšší, než je Trigger Value).
- Dependent On výběr senzoru, pro který platí podmínka.

Poznámka: Podmínky u výstupů nejsou podporovány u Poseidon 2250. Lokálním podmínkám se také říká IP Thermostat mode.

Virtual Outputs (VDO)

Slouží k používání výstupů z jiných jednotek Poseidon2 a Damocles2 (Box2Box). Komunikace probíhá protokolem TCP a je každých 60 sekund obnovována.

Vice viz http://hw-group.us/cs/podpora/virtualni-vystupy-v-jednotkach-poseidon2-a-damocles2.

	Poseidon2 4	VIRTUAL OUTPUTS	
Poseidon	Virtual Digital Ou	itputs (VDO)	
	ID Virtual Type		Basic parameters
General		Name	VirtBinOut 1
General setup		Remote device address	192.168.100.10
Security	1151 Network Output •	Port	80
SNMP		Remote port ID	151
Email		Password	
GSM			
Log & Time		Name Remote device address	192 168 200 5
Bostal		Port	80
Forcal	1152 Network Output 🔻	Remote port ID	153
MQTI		Username	admin
Sensors		Password	
Inputs		Name	VirtBinOut 3
Outputs		Remote device address	
• Virtual Outputs	1153 Disabled V	Port	80
System		Remote port ID	0
14 - 2 - 2 - 2 - 2		Password	
Version: 3.3.3		1000mm	
Apply Changes		Name Remote device address	VirtBinOut 4
Apply changes		Port	80
	1154 Disabled 🔹	Remote port ID	0
		Username	
		Password	
		Name	VirtBinOut 5
		Remote device address	
	1155 Disabled	Port	80
	Line Distance	Remote port ID	0
		Username	
		Passworn	
		Name	VirtBinOut 6
		Remote device address	80
	1156 Disabled 🔹	Remote port ID	0
		Username	
		Password	
		Name	VirtBinOut 7
		Remote device address	
	LIST Disabled	Port	80
	1107 Disabled	Remote port ID	0
		Username	
		Password	
		For more information t	ry http://www.hw-group.com/



- ID jednoznačná identifikace výstupu v rámci zařízení [1151..1158].
- Virtual Type zapne funkce virtuálního výstupu.
- Name název výstupu na 12 znaků (např. "vetrak nahore", "Dvere rack 4").
- Remote device address IP adresa protistrany na které se má výstup ovládat.
- Port TCP port na kterém protistrana naslouchá.
- Remote port ID ID výstupu protistrany. Lze vyčíst jako ID na záložce Outputs protistrany.
- Username/Password je-li protistrana SW zabezpečena proti neoprávněnému použití, vepište heslo: Read & Write nebo Read & Outputs.

System

	Poseidon2 40	02		Syster
Poseidon	Communication Mo	nitor		
rooolaon	Name	Value		Description
jeneral	Modbus: XML/HTTP: SNMP:		Monitors communica selected protocols. V	tion with a device based on all /irtual Input "Comm Monitor case there was any traffic using
General setup	Time:	0 [s]	all selected protocol	s within the defined time.
security	Configuration			
SNMP	Namo		Value	Description
mail	Load Configuration:	Vybrat soubor S	oubor nevybrán	Upload
SM	Save Configuration:			Download
.og & Time	System			
ortal	Name		Value	Description
10TT	Product Name:	Poseidon2 model 4	4002	
ensors	Serial Number: MAC Address:	6005/11389 00:0A:59:04:A1:4	4E	
nputs	Bulld: Compiled time:	3396 Aug 17 2017, 12:	36:52	
Outputs	Uplime:	Odays,22hours, 47	7minutes	Restart Device
/irtual Outputs	Eactory Default:			
System				Set Default Config
Version: 3.3.3	Device FirmWare:	3.3.3		Update FW
Apply Changes				

Communication monitor

Sleduje, zda se s Poseidon2 komunikuje přes zvolené protokoly a pokud tak není učiněno v nastaveném čase, sepne virtuální Input **Comm monitor**.

Configuration

- Upload nahraje z vašeho PC XML soubor s konfigurací zařízení.
- Download uloží na váš HDD soubor setup.xml konfigurací zařízení.

System

- Uptime čas nepřetržitého běhu zařízení (od posledního restartu).
- Restart device restartuje zařízení.
- Set Default Config uvede zařízení do továrního nastavení.
- Update FW nahraje z vašeho PC soubor s .HWg s firmwarem pro zařízení.

Update Firmware

Update Firmware přes WEB

Firmware soubor ve formátu .hwg nahrajete přes http na http://x.x.x.x/upload/.

Během přenosu souboru nesmí dojít k výpadku spojení atd. Pokud se FW touto cestou nahrát nepodaří, použijte výše popsaný způsob uploadu FW pomocí RS-232.

Firmware ve formátu .HWg najdete na WWW stránkách Poseidon2, nebo na dodaném CD.



Softwarové aplikace

HWg-PDMS

Windows aplikace pro logování dat do vnitřní databáze ze všech zařízení HW group. Aplikace funguje na pozadí (NT service). Data ze zařízení přijímá přes http, ale také přes e-mail. Data lze exportovat přes XML nebo automaticky ukládat do MS Excel.

MWg-PDMS 2.3.14 - Logged in use	tr .					- 0	×
Elle Edit View Jools Help							
Status Device List Sensor List							
0			,	Poseidon & Damocles Monit	oring System PD	MS	-
Overview:					Periodic XLS R	eports:	
25,35 25,35 24,7 9,36 12:00	14.24 16:48 19:12	21:36 0:00	2:24 4:48	7.12 9.36	Antdiskér Pepot mal Repot12 Repot14 Repot15 Repot12 Repot4 Repot4		
Device:	Interval				Report6		~
Ares12	Last 24 Hours	2	• << < > >>	Save Chart As	Add Report	Puestie	
Sensor	From	Τα					-
Sensor 16770 = 24.937 °C	■ 14.01.2019 ■	9.36.0/	2019 🔄 🛙 9.36.0-🛨	Refresh Chart	Open Rep	ort Eolder	
Status:					Sen	sor List:	
15 devices 165 connected sensors 0 sensors Out of Range or in Alarm	11 devices not responding 0 sensors not responding		Ed	R Devices & Sensors	Binary 1 Binary 1 (Counter) Binary 10	Pulses	î
Log Messages:	Device Filter	None	2	•	Binary 10 Binary 10 Binary 11		
15.01.2019 10.59:22: Chart: Friehed soc 15.01.2019 11:00:00: Report: Staling per 15.01.2019 11:00:01: Report: Loaded 15 15.01.2019 11:00:01: Report: Loaded 15 15.01.2019 11:00:01: Report: Report 15.01.2019 11:00:01: Report: Noneport	cessfully (count: 0) indic report generatorC.Yhogre vices and sensors from database i devices and 165 sensors rectary; C.Yubers/Public/Documen 00 percette	an Files (x88)/HW group) 8:VHW group/VHWgPDM	HWgPDMSVHWgPDM:	Actual sensor reading intervat <u>1.Minute</u> + ZoomLog	Binay 11 Binay 11 Binay 12 Binay 12 Binay 12 Binay 12 Binay 2		
Next sensor reading: 12:56:16	Next report generating	E Never					_

Licence:

WWW stránek.

Update Firmware po RS-232

Poseidon2 4002 lze updatovat Firm-

ware přes RS-232 rozhraní. Firmware je tvořen jediným souborem s příponou .HWg, který lze stáhnout z našich

Upozornění: V případě jakýchkoliv problémů uploadu Firmware nás kontaktujte.

- Zdarma verze HWg-PDMS pro 3 sensory.
- Placené verze pro 8/20/200/ neomezeně senzorů (Dl vstupů).



HWg-Trigger

Windows aplikace pro detekci událostí a reakce na ně.

Detekuje například odpojení zařízení, výpadek senzoru, hodnotu mimo rozsah nebo příchod poplašného SNMP Trapu. Reakcí může být odeslání e-mailu, sepnutí relé po síti nebo odeslání SMS textové zprávy přes HWg-SMS-GW. Jinou reakcí může být varovné hlášení v systému Windows, spuštění aplikace, nebo vypnutí počítače.

•	HWg-Trigger 3.1.2		
Eile Edit Window Help			Edit Rule
HWareas	R	seidon & Damocles Triggering System	RULE NAME Online Dema
RULE LIST			IF
No. Rule Name	Condition	Aution	CONDITION
1 Kontrola živosti1	Device Watchdog - 9 device(s) / 1 invalid	None	CONDITION
2 Pfichozí SNMP trap 2 Descriden stat UD	Sensor Alert - *	Send E-Mail - olmr@hw.cz	Condition Type:
4 Service Watchdon	Senar Value Watchdon - Innul A = 1 (00)	None	2. Device Watchdog
15 Online Dema	Device Walchdog - 9 device (i) / 0 inveld	Send SMS (Remote SMS GW) - 777	Dervice Luit. Image: Control of the section of a seg Device Discovered of the Section of the section of a seg Device Discovered of the Section of
		Ľ	Disable Reference Address 👻 Run action after 2 🗑 Minutes 🗸
Activity Log 10. 1. 2017 12:01:51: Sensor Watch	idag: Get values from steplus hwg oz 80 successful (id=79)	SI A	THEN
10. 1. 2017 12:01:51: Service Watch 10. 1. 2017 12:01:55: Service Watch 10. 1. 2017 12:01:56: Service Watch 10. 1. 2017 12:01:55: Service Watch	olog: Close and thread (d=/3) dog: Geting values (d=60),teptus.hwg.cz.80 dog: Geting values from ale plus hwg.cz.80 successful (d=80) dog: Geting values from ale plus hwg.cz.80 successful (d=80) dog: Geting values from ale (d=80) and 160		Action Prepart action every 1 Minute until condition is valid Action Type Target Number 1: 77722/58 7-Send SMS (Remain SMS GW) v Taget Number 2: Edd SMS
and a second to rearrange of	port for		Inst Action SMS Test: Zaterni XNEW_INV_LINEX pou Offline a zaterni XNEW_UN_LINEX nyni onine
Licence:			Show Popup Message Alam: IosLARMONEW_JW_COUNT2; 12NEW_INF_LINES; INNORMAL(2NE) Normal IosLARMONEW_JW_COUNT2; 12NEW_INF_LINES; INNORMAL(2NE)
30denní testo	vací verze zdarma.		Cancel DK

PosDamIO

Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon2 a Damocles2. Zavoláním programu lze vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.



(68)

SensDesk.com

Online portál pro sběr dat z LAN a GSM senzorů.

SensDesk je internetová služba, do které lze připojit Poseidon2. Všechna zařízení lze spravovat z jediného místa pomocí WWW rozhraní. Můžete sledovat stav senzorů, zobrazit zařízení na mapě, porovnávat vývoj proměnných v čase a vyhodnocovat Alarmová hlášení.

SensDesk je cesta jak zajistit během několika minut funkční spolehlivý dohled zákazníkových technologií, při pevných nákladech na systém. Není třeba složitá instalace systému, ani další server na straně zákazníka.



- Přehled všech senzorů na jednom místě.
- Centrální nastavení alarmů pro jednotlivé senzory.
- Aplikace pro dohled přes mobilní telefony.
- Možnost vzdálené konfigurace GSM zařízení.



Připojení Poseidon2 do portálu SensDesk

 Připojte zařízení k počítačové síti a nastavte síťové parametry (viz kapitola První kroky uživatelského manuálu).

Version: Hw/ group, s.t.o. vnum.Http-group.cem 1.1.1 www.hwr group.cem Config ublity for the HW group devices Config ublity for the HW group devices		21.0. IP address:	Vour PC network settings IP address: 192.168.100.72 Netmask: 255.255.255.0 Ss Gateway: 192.168.100.1				
		Netmask: vices Gateway:				.01	
evice list							
MAC	Name	- IP	Device type	Port	Parameters		
00:0A-59:02:1D:B7	Poseidon2 3268	192 168 100 26	Poseidon2 model 3268	80	TCP setup=Y, D	HCP+Y	
00:04:59:04:05:3C	Poseidon2 4002 Den	192,168,100,27	Poseidon2 model 4002	80	TCP setup=Y, D	HCP=Y	
00.0A.59.04.7F.CC	Poseidon2 4002	192 168 100 28	Poseidon2 model 4002	80	TCP setup=Y, D	HCP=Y	-
00-0A-59-02-16/E0	Poseidon2 4002 BIG	192.168.100.34	Poseidon2 model 4002	80	TCP setup=Y, D	HCP=Y	
00.04.59.04.00.52	SH4 Demo rack	192,168,100.35	HW/g-SH4	80	TCP setup=N, D	HCP=N	
00-0A-59-04-00-6C	SH4e Demo rack	192 168 100 36	SH4eDemorack	80	TCP setup=N.D	HCP=Y	
00:04:59:02:20:03	PWR25 Demo rack	192.168.100.37	PW/R25Demorack	80	TCP setup=N, D	HCP=Y	
00-0A-59-04-01:22	Poseidon2 3468 Den	192 168 100 39	Poseidon2 model 3468	80	TCP setup=Y, D	HCP+Y	
<							
and :				Eihen	All		



🕐 Poseidon2 4002 X	🖸 SensDesk SensDesk 🛛 🗙 🕂 +					-	σ	×
🗧 🛈 🖉 www.sensdesk.com/sens	sdesk/device/36605	c	Q. Hiedat	☆	ė	+ -	î î	, ≡
	SensDesk SensDesk	Login	Home Connect to the SensDesk.com Contact					
	Sorrs, vou are not allowed to see the pape. Try to log in or create new account.		SensDesk: Free online portal for your IP sensors					
	Username * Password *	Register of reset password Log in						
			ā					

Máte-li již vytvořený uživatelský účet, zadejte přihlašovací údaje a zařízení se automaticky přiřadí k vašemu účtu. V opačném případě klikněte na odkaz **Register** a zobrazí se registrační formulář.



Vyplňte přihlašovací údaje. E-mailová adresa musí být pro celý portál unikátní. Položka Company name umožňuje vytvořit si vlastní doménu 3. řádu (typicky firma.sensdesk.com). Pokud necháte pole prázdné použije se uživatelské jméno.

Po kliknutí na tlačítko **Create new account** se vytvoří uživatelský účet a současně odešle potvrzovací e-mail na zadanou adresu. V e-mailu se nachází odkaz na který je třeba kliknout pro aktivaci účtu.





5 Aktivací účtu dojde k přesměrování na Invitation page.

Otestujte reakci portal na Vaše zařízení. Po odchodu z této stránky se reakce na změnu hodnoty prodlouží až na 15 minut. Pokud potřebujete kratší čas, vyplňte parametry "Auto-Push" v konfiguraci zařízení.


V konfiguraci uživatelského účtu na SensDesk.com (My Account) naleznete položku Push Device Password.

Toto heslo je uloženo v zařízení nebo v mobilní aplikaci. Heslo nelze měnit a z důvodu bezpečnosti je odlišné od hesla k uživatelskému účtu.

02-CZ	孝门(1) 🖾 😤 📶 95 % 📖) 8:53	02-CZ	*00°	😤 📶 95 % 🎫 8:51
SensDesk Mobile		SensDesk Mot	SensDesk Mobile	
Uživatel			Sort by DEVICE	s v
Jméno		ALL ALARMS		
		Poseidon2 4002 Online Prague	0	Binary 10
PUSH hes	heslo try spojení i SensDesk serveru	Poseidon2 4002 Online Prague	0	BinOut 1
Parametry		Poseidon2 4002 Online Prague	0	BinOut 2
Adresa Se		Poseidon2 4002 Online Prague	0	BinOut 3
	nsdesk.com	Poseidon2 4002 Online Prague	0	BinOut 4
Port SensDesk serveru 80		Poseidon2 4002 Online Prague	0	Comm Monitor 1
		Poseidon2 4002 Online Prague	sens.INV %RH	Htemp DemoRack
		Poseidon2 4002 Online Prague	25.8 °C	Htemp DemoRack
		Poseidon2 4002 Online Prague	38.9 %RH	Humid2 DemoRack
		Poseldon2 4002 Online Prague	96 lx	Light Demo rack

Aplikace pro mobilní telefony: SensDesk Mobile. V konfiguraci účtu na SensDesk.com najdete návod jak stáhnout aplikaci zdarma.



PosDamIO a SDK

Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon2 a Damocles2. Zavoláním programu lze vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.

HWg SDK je knihovna funkcí a příkladů jejich použití pro Unix a Windows. Jedná se o funkce, které pomáhají SW řešením vnějších firem komunikovat s našimi produkty po IP. SDK je navrženo pro zkrácení času implementace podpory zařízení do vašeho SW.

Příkazový řádek × sage: posdamio [OPTIONS] IP_ADDRESS [PORT (default: 80)] Options: -g, --get -o, --output X-Y Get actual values and print list -r, --filename SETUP.XML
File with configuration for uploading to the remote device (max. 20000 bytes)
-v, --values VALUES.XML
File to store actual values in XML format -s, --setup SETUP.XML -t, --text DATA.TXT -u, --user USER File to store remote device configuration File to store actual values in text format HTTP authorization user -p, --password PASSWORD HTTP authorization password Print this help and exit Display version information and exit Print error levels and exit error level xamples posdamio -g 192.168.0.41 posdamio - 5 c:\data\setup.xml -v c:\data\values.xml 192.168.0.41 posdamio -o 1=0N 192.168.0.41 posdamio -o 1=1 192.168.0.41 posdamio -f setup.xml 192.168.0.41 This application is an example of HW group. The source code you can find n our HWg SDK on http://www.hw-group.com. :\Users\volmr.HWG\Desktop>

Vice informaci zde: http://hw-group.us/cs/podpora/kba004-pouziti-damocles2-ve-vasich-programech

Formáty a rozhraní

http://hw-group.us/product-version/poseidon2damocles2-data-formats

Popis rozhraní XML

XML formát je identický pro jednotky Poseidon2 i Damocles2. http://hw-group.us/product-version/poseidon2damocles2-xml-format

Modbus over TCP – popis rozhraní http://hw-group.us/product-version/poseidon2damocles2-modbustcp

HWg-netGSM – protokol vzdálené SMS brány pro produkty HW group Aktuální popis protokolu naleznete na adrese: http://hw-group.us/product-version/netgsm.

SNMP – popis rozhraní http://hw-group.us/cs/podpora/snmp-popis-rozhrani

SNMPv3 http://hw-group.us/cs/podpora/snmp-v3-jeho-vyhody-a-nasazeni-v-jednotkach-poseidon2-a-damocles2

HTTPS v jednotkách Damocles2 a Poseidon2 http://hw-group.us/cs/podpora/https-v-jednotkach-poseidon2-a-damocles2



Další zařízení HW group z kategorie Monitoring



Damocles2 2404

Bezpečné průmyslové I/O zařízení s možností napájení přes PoE a telco -48V.



Ares 10/12 Vzdálený dohled prostředí kdekoliv, kde je pokrytí GSM signálem.



HWg-SMS-GW3

GSM brána pro odesílání SMS zpráv pro Ethernet.



HWg-WLD

Jednotka pro detekci zaplavení vodou s detekcí po celé délce nasákavého kabelu.



UPS 12 V and 5 V

Kompaktní záložní zdroje s indikací výpadku napájení.



HWg-PWR 3/12/25

Měření spotřeby pomocí externích M-bus měřičů.



HW group s.r.o. Formanská 296 Praha 4, 149 00 Česká republika

Tel.: +420 222 511 918 Fax: +420 222 513 833

www.HW-group.com